

Έξυπνο Σύστημα Συναγερμού Ασφαλείας

Οδηγίες Λειτουργίας

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε το έξυπνο σύστημα συναγερμού της εταιρίας μας. Τα προϊόντα μας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζες, μικρές κοινότητες, επιχειρήσεις και super markets. Τα συστήματά μας δεν έχουν μόνο ανώτερη λειτουργικότητα και αντοχή, αλλά είναι επίσης εύκολα στην χρήση και στην εγκατάσταση. Για να μπορέσετε να αποσπάσετε τα μέγιστα από το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, πριν το λειτουργήσετε. Αν συναντήσετε δυσκολίες επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας άμεσα.

I. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

1. Τάση Λειτουργίας: 6V-12V DC
2. Ρεύμα Λειτουργίας: <30mA
3. Ρεύμα Συναγερμού: <300mA
4. Συχνότητα Ασύρματης Επικοινωνίας: 315MHz
5. Ευαισθησία Ασύρματης Λήψης: 5mV#m
6. Συναγερμός anti-tamper: 1V#m (20-100MHz)
7. Αριθμός Ασύρματων Ανιχνευτών: 99
8. Φωνητικός Συναγερμός: 75db
9. Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10C ως +45c
10. Υγρασία: <90%

II. Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά:


1. Όλα τα προϊόντα διαθέτουν λειτουργία συναγερμού anti-tamper και μπορούν να ανιχνεύσουν αυτόματα ασύρματη σύνδεση tamper. Μετά την ανίχνευση θα ακουστεί ένας ήχος που θα επιβεβαιώνει την ανίχνευση
2. Όταν ξεκινήσει η λειτουργία anti-decode, δεν μπορούν να ακυρωθούν όλοι οι ασύρματοι ελεγκτές.
3. Το προϊόν αναγνωρίζει αυτόματα συστήματα auto dialer, παρέχοντας δυνατότητα για 6 ομάδες τηλεφωνικών αριθμών. Μπορεί να συνδεθεί με το κέντρο λήψη σημάτων και να ψάξει αυτόματα για τυχόν μηνύματα συναγερμού.
4. Παρέχονται δυνατότητες ασύρματης βοήθειας σε επείγουσα κατάσταση, ασύρματη όπλιση και ακύρωση, μέσω οποιασδήποτε τηλεφωνικής συσκευής.
5. Μπορείτε να ορίσετε ένα φωνητικό μήνυμα συναγερμού ή λειτουργία σιγής.
6. Μπορεί να αναγνωρίσει αν ο ιδιοκτήτης απάντησε ή όχι στην κλήση συναγερμού. Αν απάντησε το κέντρο βγαίνει από την λειτουργία auto-dial.
7. Για μεγαλύτερη ασφάλεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κωδικό 4 ψηφίων.
8. Μπορείτε να προγραμματίσετε ξεχωριστά την όπλιση και την φωνητική λειτουργία.
9. Το σύστημα μπορεί να εγγράψει και να αναπαράγει. Καμία πληροφορία δεν χάνεται όταν είναι off line.
10. Όταν είναι οπλισμένο παρέχει ηχητική ειδοποίηση, όταν υπάρχει πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή (π.χ. διακοπή)
11. Έξυπνο σύστημα εκμάθησης κωδικού
12. Παρέχει μήνυμα αποχώρησης
13. Το σύστημα αυτόματα αναγνωρίζει και θυμάται την κατάσταση όπλισης ή ακύρωσης που είχε την τελευταία φορά, κάθε φορά που ανοίγει.

III. Ενδεικτικά λειτουργίας



1. Σε κατάσταση όπλισης, ανάβει το αντίστοιχο λαμπάκι λειτουργίας. Σε κατάσταση έξυπνης όπλισης, ανάβει και πάλι το αντίστοιχο λαμπάκι.
2. Σε κατάσταση αφόπλισης, δεν ανάβουν τα λαμπάκια όπλισης και έξυπνης όπλισης.
3. Σε κατάσταση εκμάθησης, ανάβουν τα λαμπάκια όπλισης, έξυπνης όπλισης και όπλισης ζωνών.
4. Σε κατάσταση συναγερμού, ανάβει το λαμπάκι όπλισης ζωνών, σύμφωνα με την ζώνη που παραβιάστηκε.
5. Σε κατάσταση προγραμματισμού, ανάβουν τα λαμπάκια όπλισης και έξυπνης όπλισης.

IV. Γρήγορη Λειτουργία

Όπλιση με καθυστέρηση

Πατήστε παρατεταμένα “ARM” για 3 δευτερόλεπτα ή πατήστε  από το τηλεχειριστήριο, και το σύστημα θα οπλιστεί μετά από 30.


Άμεση όπλιση

Πατήστε  από το τηλεχειριστήριο και μετά πατήστε . Δύο beep επιβεβαιώνουν την όπλιση του συστήματος.

Έξυπνη όπλιση

Πατήστε παρατεταμένα “intelligent” για 3 δευτερόλεπτα ή πατήστε “S” από το τηλεχειριστήριο, ώστε να μπειτε σε κατάσταση έξυπνης όπλισης.

Αφόπλιση

Εισάγετε τον κωδικό και πατήστε “cancel” ή πατήστε “” από το τηλεχειριστήριο και το σύστημα θα αφοπλιστεί. Στην κατάσταση αυτή συναγερμό δίνουν μόνο οι 24ώρες ζώνες.

Τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο σύστημα συναγερμού από οποιοδήποτε τηλέφωνο. Μετά το χτύπημα κλήσης, μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό χτυπημάτων κουδουνιού. Θα συνδεθείτε και προβείτε στις ρυθμίσεις μέσω φωνητικών οδηγιών. Εισάγετε τον κωδικό και πατήστε “#”. Μπορείτε να προβείτε στις παρακάτω επιλογές: “1” όπλιση, “2” αφόπλιση, “3” αναπαραγωγή φωνητικών μηνυμάτων, “4” εκκίνηση σειρήνας, “5” κλείσιμο σειρήνας, “*” monitor, “#” έξοδος.

Λήψη τηλεφωνικού συναγερμού

Όταν λάβετε τηλεφωνικό μήνυμα συναγερμού, πατήστε “1” για όπλιση συστήματος, 2 για αφόπλιση, 3 για αναπαραγωγή εγγραφών, 4 για εκκίνηση σειρήνας, 5 για κλείσιμο σειρήνας, “*” για monitor και “#” για επιβεβαίωση ότι λάβατε την τηλεφωνική κλήση συναγερμού και τότε θα διακοπεί και η κλήση. Αν δεν πατήσετε ποτέ “#” για επιβεβαίωση, το σύστημα θα καλέσει αυτόματα τον επόμενο αποθηκευμένο αριθμό.

V. Προγραμματισμός και Λειτουργία

Εισάγετε κωδικό και πατήστε “#”, ώστε να μπειτε σε κατάσταση προγραμματισμού, αφού πρώτα ακουστούν 2 τονικοί ήχοι. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε, σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται παρακάτω. Όταν ο προγραμματισμός είναι σωστός, θα ακούσετε 2 τονικούς ήχους. Αν είναι λανθασμένος θα ακούσετε 4 ήχους. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να προσπαθήσετε ξανά. Μετά τον προγραμματισμό αν δεν υπάρξει κάτι άλλο το σύστημα βγαίνει αυτόματα από την κατάσταση προγραμματισμού, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Το ίδιο συμβαίνει και όταν πατήσετε το πλήκτρο “#”.

Τροφοδοσία

Χρησιμοποιήσετε συμβατό τροφοδοτικό, που κατασκευάζεται από την εταιρία μας. Μετά την σύνδεση τροφοδοσίας, θα ακουστεί ο ήχος “di”, που σημαίνει ότι όλα είναι φυσιολογικά και ξεκινά η λειτουργία του κέντρου. Θα ανάψει το λαμπάκι power.

Κατάσταση Προγραμματισμού

Εισάγετε τον κωδικό (ο εργοστασιακός κωδικός είναι 1234) και πατήστε “1234#” για να μπειτε σε κατάσταση προγραμματισμού.

Μήνυμα εγγραφής και αναπαραγωγής

Εγγραφή: Σε κατάσταση προγραμματισμού πατήστε “10#” και η εγγραφή ξεκινά αφού ακούσετε ένα ήχο “di”. Πλησιάστε κοντά στο μικρόφωνο και γράψτε το μήνυμα, που δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 10 δευτερόλεπτα και πατήστε exit (μετά τα 10 sec το σύστημα έτσι και αλλιώς βγαίνει αυτόματα από την κατάσταση εγγραφής). Οποιοδήποτε προηγούμενο ηχητικό μήνυμα θα διαγραφεί,

πριν ξεκινήσει η εγγραφή του νέου

Αναπαραγωγή: Σε κατάσταση προγραμματισμού πατήστε “10*” και αφού ακούστε ηχητικό τόνο “di”, θα ακούσετε το μήνυμα που ηχογραφήσατε και φυσικά αυτό είναι που θα ακούγεται σαν τηλεφωνική ειδοποίηση συναγερμού.

Αυτόματη αναγνώριση περιφερειακών

Σε κατάσταση προγραμματισμού πατήστε “11#” και αφού ακούστε ηχητικό τόνο “di” θα μπειτε σε κατάσταση αναγνώρισης περιφερειακών. Ανοίξτε τον ανιχνευτή που θέλετε να ορίσετε στο σύστημα και όταν ακούσετε 2 τονικούς ήχους, σημαίνει ότι ο ανιχνευτής αναγνωρίστηκε επιτυχώς. Μπορείτε να προσθέσετε μόνοι σας μέχρι 99 ανιχνευτές. Το σύστημα θα βγει αυτόματα από την κατάσταση αναγνώρισης αν δεν υπάρχει καμία εκπομπή μέσα σε 2 λεπτά. Μετά πατήστε “#” για έξοδο από τις χειροκίνητες ρυθμίσεις.

Αναγνώριση ζωνών συναγερμού

Σε κατάσταση αναγνώριση περιφερειακών, πατήστε το διψήφιο αριθμό ζώνης και “#”, και το αντίστοιχο λαμπάκι θα ανάψει. Ανοίξτε τον ανιχνευτή που θέλετε να ορίσετε και όταν ακούσετε 2 τονικούς ήχους, σημαίνει ότι ο ανιχνευτής αναγνωρίστηκε επιτυχώς.

Σημείωση: Οι ανιχνευτές δεν πρέπει να έχουν τις ίδιες διευθύνσεις και ο καθένας από αυτούς, είτε είναι ζώνης, είτε απλός, θα πρέπει να έχει μοναδική διεύθυνση.

Διαγραφή ανιχνευτή

Σε κατάσταση προγραμματισμού πατήστε “11*”, ώστε να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες, αφού πρώτα ακούσετε τον ηχητικό τόνο.

anti-tamper

Σε κατάσταση προγραμματισμού πατήστε “12#”, ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία anti-tamper αφού ακούσετε “didi”. Πατήστε “12*” για να κλείσει η λειτουργία (στην εργοστασιακή ρύθμιση τρέχει συνεχώς). Όταν λάβετε σήμα tamper από μία ασύρματη σύνδεση αυτόματα θα σημαίνει συναγερμός.

anti-decode

Σε κατάσταση προγραμματισμού πατήστε “13#”, ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία anti-decode μετά τον διπλό ηχητικό τόνο “didi”. Πατήστε “13*” για να κλείσει η λειτουργία (στην εργοστασιακή ρύθμιση είναι κλειστή).

Συναγερμός κοπής τηλεφωνικού καλωδίου

Σε κατάσταση προγραμματισμού πατήστε “14#” ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία off line alarm μετά τον διπλό ηχητικό τόνο “didi”. Πατήστε “14*” για να κλείσει η λειτουργία (στην εργοστασιακή ρύθμιση τρέχει συνεχώς).

Ρύθμιση τηλεφωνικού αριθμού

Μπορείτε να ορίσετε 6 ομάδες τηλεφωνικών αριθμών. Για την πρώτη ομάδα η διαδικασία είναι “41*xxxxxxxx”, όπου xxxxxxxxxx, είναι ο τηλεφωνικός αριθμός. Κάντε το ίδιο και για τις υπόλοιπες ομάδες αλλάζοντας τον τηλεφωνικό αριθμό.

Αλλαγή password

Πατήστε “51*xxxxx”, όπου xxxx το νέο password.

Αριθμός χτυπημάτων κουδουνιού

Πατήστε “53*xxxx”, όπου xxxx ο αριθμός χτυπημάτων κουδουνιού. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι στα 8 χτυπήματα, τα ελάχιστα είναι 0 και τα μέγιστα 12.

Χρόνος λειτουργίας σειρήνας

Πατήστε “54*xx#”, όπου xx είναι ο διψήφιος αριθμός λεπτών. Ο ελάχιστος χρόνος είναι 0 λεπτά και ο μέγιστος 30 λεπτά.

Ρυθμίσεις Κατάστασης Ζωνών

Σε κατάσταση προγραμματισμού πατήστε “*xx2z#”, όπου xx είναι ο διψήφιος αριθμός ζωνών και z η κατάσταση της ζώνης. Θα ακούσετε ένα διπλό ηχητικό τόνο “didi” και θα μπειτε σε κατάσταση ρύθμισης. Ο αριθμός κατάστασης ζώνης z=0 σημαίνει κλειστή ζώνη, z=1 σημαίνει ανοιχτή, z=2 σημαίνει όπλιση με καθυστέρηση (δίνει συναγερμό μετά από 30 sec), z=3 σημαίνει ζώνη εκτάκτου ανάγκης (ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες ρυθμίσεις, το σύστημα δίνει άμεσα συναγερμό), z=5 σημαίνει έξυπνη όπλιση, z=6 σημαίνει πολύτροπο σύστημα (δίνει συναγερμό μόνο όταν και οι 2 ανιχνευτές ζώνες δώσουν σήμα).

Ήχος Συναγερμού ζώνης

Όταν το σύστημα είναι αποπλισμένο και κάποιος ανιχνευτής δίνει σήμα παραβίασης, τότε ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος. Μπορείτε να κλείσετε αυτόν τον ήχο, όταν σε κατάσταση προγραμματισμού πατήσετε “*xx70#”, όπου xx ο αριθμός ζώνης. Για να ανοίξετε τον ήχο πατήστε σε κατάσταση προγραμματισμού “*xx71#”.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Το σύστημα επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις πατώντας “0000#”.