

Εγκατάσταση θερμαντήρα στα beams ABE2-200



1. Συνδέστε τα 2 καλώδια (κόκκινο – μαύρο) του θερμαντήρα στις αντίστοιχες υποδοχές «Heater» που υπάρχουν πάνω στον πομπό και τον δέκτη των beams αντίστοιχα (δεν υπάρχει πολικότητα)
2. Τοποθετήστε τον θερμαντήρα σύμφωνα με την παραπάνω φωτογραφία, στο πίσω μέρος των φακών
3. Κλείστε το beam με το κάλυμμα του και βιδώστε τις βίδες του ώστε να στεγανοποιηθεί.

Σημείωση: Οι θερμαντήρες λειτουργούν αποκλειστικά με τάση 12V DC. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε διαφορετική τάση για την τροφοδοσία των Beams (π.χ. εναλλασσόμενο ρεύμα ή τάση 24V) θα πρέπει να τροφοδοτήσετε τους θερμαντήρες με ανεξάρτητη τροφοδοσία 12V, και να χρησιμοποιήσετε την ελεγχόμενη από θερμοστάτη επαφή των beams ως εντολή ενεργοποίησης των θερμαντήρων, μέσω ρελέ.