

LiFE



Time Keeper

Ψηφιακό χρονόμετρο κουζίνας με πλήκτρα αφής
Digital kitchen timer with touch buttons

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ℹ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με την δέουσα προσοχή και θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας, όπως αναφέρονται παρακάτω:

1. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην τη βυθίζετε ποτέ σε υγρά) και αιχμηρές άκρες.
2. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό.
4. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.
5. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε μακριά όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.).
6. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
7. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τη μπαταρία πριν την αποθήκευση της για να αποφύγετε τυχόν διαρροή του υγρού της μπαταρίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό
2. Πλήκτρα αφής
3. Λειτουργία αντίστροφής μέτρησης με ηχητική ειδοποίηση και χρονομέτρου
4. Διαθέτει αναδιπλούμενο stand για επιτραπέζια τοποθέτηση και μαγνητάκια στο πίσω μέρος για τοποθέτηση σε μεταλλικές επιφάνειες
5. Χρώμα: Μαύρο
6. Διαστάσεις: 75 x 75mm
7. Διαστάσεις οθόνης: 73 x 35.5mm
8. Λειτουργεί με μπαταρία: 1 x CR2032 (συμπεριλαμβάνεται)

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Οθόνη
2. Ένδειξη λεπτών
3. Ένδειξη δευτερολέπτων
4. Πλήκτρο αφής (λεπτών)
5. Πλήκτρο αφής (δευτερολέπτων)
6. Πλήκτρο αφής (start/stop)



ΧΡΗΣΗ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ)

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και διασφαλίστε τη σωστή απόρριψη της συσκευασίας. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κ.τ.λ.) μακριά από παιδιά.
2. Ανοίξτε το καπάκι μπαταρίας που βρίσκετε στην πίσω όψη της συσκευής.
3. Τοποθετήστε μία μπαταρία CR2032 ακολουθώντας τη σωστή πολικότητα και κλείστε το καπάκι.
4. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί και θα είναι έτοιμη προς χρήση.
5. Πιέστε το πλήκτρο ►|■ για να ξεκινήσει η χρονομέτρηση (μέγιστος χρόνος: 99M59S).
6. Μόλις τελειώσει η χρονομέτρηση, θα αναβοσβήνει στην οθόνη η κόκκινη ένδειξη LED και θα ξεκινήσει να ακούγεται ήχος ειδοποίησης. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσετε τον ήχο.
7. Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα αφής M και S για να μηδενίσετε το χρόνο.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ

1. Πιέστε το πλήκτρο αφής M για να ρυθμίσετε τα λεπτά και το πλήκτρο S για να ρυθμίσετε τα δευτερόλεπτα.
2. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του επιθυμητού χρόνου, πιέστε το πλήκτρο ►|■ για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
3. Μόλις τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, θα αναβοσβήνει στην οθόνη η κόκκινη ένδειξη LED και θα ξεκινήσει να ακούγεται ήχος ειδοποίησης. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσετε τον ήχο.
4. Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα αφής M και S για να μηδενίσετε το χρόνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η συσκευή απενεργοποιείται αφαιρώντας τη μπαταρία. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τη μπαταρία, για να αποφευχθεί πιθανή διαρροή υγρού μπαταρίας.

- Όταν η οθόνη αρχίζει να γίνεται αδύναμη κατά τη λειτουργία, αντικαταστήστε τη μπαταρία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
2. Σκουπίστε το περίβλημα και την οθόνη της συσκευής με ένα μαλακό πανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε τη μέσα στην αρχική της συσκευασία.
2. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τη μπαταρία πριν την αποθήκευση της για να αποφύγετε τυχόν διαρροή του υγρού της μπαταρίας.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως αδιαχώριστο απόβλητο, αλλά πρέπει να αποστέλλεται σε ειδικές εγκαταστάσεις συλλογής για ανάκτηση και ανακύκλωση. Μην απορρίπτετε τη συσκευή σε κοινούς κάδους απορριμμάτων αλλά μόνο σε επιλεγμένους για την απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών. Επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα σας για την διαθεσιμότητα τους. Η μη ορθή απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών μπορεί να προκαλέσει μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και επακολούθως μόλυνση στην τροφική αλυσίδα προκαλώντας προβλήματα στην υγεία σας.

ENGLISH

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

⚠ WARNING: This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

⚠ CAUTION: This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

i NOTE: This sign highlights tips and information

SAFETY INSTRUCTIONS

The device must be used with due care and you must follow the basic safety instructions as follows:

1. Keep it the device away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges.
2. Do not immerse the device in water or any other liquid.
3. The device is designed exclusively for private, domestic use and for the envisaged purpose.
4. This device is not suitable for commercial use.
5. To ensure the safety of your children, please keep away from all packaging materials such as plastic bags, boxes, foil etc.
6. **⚠ CAUTION:** Do not allow babies and young children to play with the packaging materials. Risk of suffocation!
7. If you do not intend to use the device for a long time, remove the battery before storage to avoid a fluid leakage.

SPECIFICATIONS

1. Display with backlit
2. Touch buttons
3. Countdown function with sound notification and timer function
4. With foldable stand table placement and magnets on the back part for easy placement on metallic surfaces
5. Color: Black
6. Dimensions: 75 x 75mm
7. LCD dimensions: 73 x 35.5mm
8. Battery powered: 1 x CR2032 (included)

PARTS IDENTIFICATION

1. LCD
2. Minute display
3. Seconds display
4. Touch button (minute)
5. Touch button (seconds)
6. Touch button (start / stop)



USING THE DEVICE (TIMER FUNCTION)

1. Remove all packaging and ensure proper disposal of it. Keep all packaging materials away from children.
2. Open the battery compartment on the rear side of the device.
3. Insert one CR2032 battery. Pay attention to the correct polarity. Close the battery compartment.

- The device will be switched on and ready to use.
- Press ►|■ button to start the timing (maximum time: 99M59S).
- Once the timing is finished, the red LED light will start flashing on the display and a notification sound will be heard. Press any key to stop the notification sound.
- Press and hold the M and S touch buttons at the same time to reset the time.

COUNTDOWN

- Press the M key to adjust the minutes and the S key to adjust the seconds.
- After completing the desired time setting, press the ►|■ button to start the countdown.
- Once the countdown is finished, the red LED light will start flashing on the display and a notification sound will be heard. Press any key to stop the notification sound.
- Press and hold the M and S touch buttons at the same time to reset the time.

i NOTE:

- The device switches off by removing the battery. If the appliance is not used for a long time, remove the battery to prevent possible battery leakage.
- When the display starts to become weak during operation, replace the battery.

CLEANING AND CARE

- Never immerse device in water or in any other liquid.
- Wipe the housing and the screen of the device with a soft cloth.

STORAGE

- Always store the device in a safe and clean place. For the better protection of the device, store it in its original packaging.
- If you do not intend to use the device for a long time, remove the battery before storing it to prevent leakage of the battery fluid.

RECYCLING



The symbol indicates that the product should not be disposed of as waste, but should be sent to special collection facilities for recovery and recycling. Do not dispose of the appliance in ordinary bins but only on electrical appliances selected for disposal. Contact your local provider for availability. Improper disposal of electrical appliances can cause contamination of the aquifer and subsequent contamination of the food chain causing health problems.

Made in China  



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.life.gr