

*-Life*



## ACL-100

Ψηφιακό ρολόι / Ξυπνητήρι με οθόνη LCD

Digital alarm / clock with LCD display

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
EN USER MANUAL

## Χαρακτηριστικά:

- Ψηφιακό ρολόι με εμφάνιση ώρας σε 12/24h
- Οθόνη LCD με μπλε LED οπίσθιο φωτισμό
- Λειτουργία καθημερινής αφύπνισης
- Λειτουργία snooze (αναβολή αφύπνισης 5 λεπτά)
- Λειτουργεί με μπαταρίες: 2 x AA (δεν συμπεριλαμβάνονται)

## Τοποθέτηση των μπαταριών

- Ανοίξτε το καπάκι της θήκης των μπαταριών στο πίσω μέρος του ρολογιού, σύμφωνα με το βελάκι.
- Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AA (δεν συμπεριλαμβάνονται) ακολουθώντας την σωστή πολικότητα "+" και "-".
- Μόλις τοποθετήσετε τις μπαταρίες, όλα τα εικονίδια στην οθόνη LCD θα ανάψουν για 3 δευτερόλεπτα και θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.

## Ρύθμιση ώρας

- Πιέστε παρατεταμένα τον περιστροφικό διακόπτη (SET) για 2 δευτερόλεπτα και η ένδειξη λειτουργίας 12/24 ωρών θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Περιστρέψτε τον διακόπτη προς το "+" ή "-" για να επιλέξετε την μορφή ώρας που επιθυμείτε. Πιέστε μία φορά τον περιστροφικό διακόπτη (SET) για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση σας.

## Σημείωση:

Αν επιλέξετε μορφή 12h, θα είναι επιλεγμένη στην οθόνη η ένδειξη AM ή PM για να ορίζει αν πρόκειται για ώρα προ μεσημβρίας ή μετά μεσημβρίας αντίστοιχα.

- Η ένδειξη ώρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Περιστρέψτε τον διακόπτη προς το "+" ή "-" για να ρυθμίσετε την ώρα. Πιέστε μία φορά τον περιστροφικό διακόπτη (SET) για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση σας.
- Η ένδειξη λεπτών θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Περιστρέψτε τον διακόπτη προς το "+" ή "-" για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Πιέστε μία φορά τον περιστροφικό διακόπτη (SET) για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση σας.

- Η διαδικασία ρύθμισης ώρας έχει ολοκληρωθεί. Το ρολόι θα μεταβεί στη λειτουργία ρολογιού.

## Σημείωση:

- Μετά από 20 δευτερόλεπτα χωρίς να πιέσετε κανένα πλήκτρο, το ρολόι μεταβαίνει αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης στην λειτουργία κανονικής ώρας.

## Ρύθμιση αφύπνισης

- Σύρετε το διακόπτη "ON / OFF" στο πίσω μέρος του ρολογιού στη θέση ON. Το σύμβολο της αφύπνισης "☀" θα εμφανίζεται επιλεγμένο στην οθόνη και η λειτουργία αφύπνισης θα ενεργοποιηθεί.
- Πιέστε μία φορά τον περιστροφικό διακόπτη (SET) και η ένδειξη της ώρας αφύπνισης θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Περιστρέψτε τον διακόπτη προς το "+" ή "-" για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης. Πιέστε μία φορά τον περιστροφικό διακόπτη (SET) για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση σας.
- Η ένδειξη λεπτών της ώρας αφύπνισης θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Περιστρέψτε τον διακόπτη προς το "+" ή "-" για να ρυθμίσετε τα λεπτά της ώρας αφύπνισης. Πιέστε μία φορά τον περιστροφικό διακόπτη (SET) για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση σας.
- Η διαδικασία ρύθμισης της ώρας αφύπνισης έχει ολοκληρωθεί. Το ρολόι θα μεταβεί στη λειτουργία ρολογιού.

## Σημείωση:

- Μετά από 30 δευτερόλεπτα χωρίς να πιέσετε κανένα πλήκτρο, το ρολόι μεταβαίνει αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης σε κανονική λειτουργία ρολογιού.

## ENGLISH

- Η αφύπνιση θα ηχεί για 1 λεπτό αν δεν την απενεργοποιήσετε πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Σε αυτή την περίπτωση η αφύπνιση θα επαναληφθεί αυτόματα μετά από 24 ώρες.
- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία αφύπνισης, σύρετε τον διακόπτη "ON / OFF" στην αντίστοιχη θέση.
- Ο ήχος αφύπνισης αλλάζει ένταση 3 φορές κατά την διάρκειά κουδουνίσματος (crescendo, διάρκεια: 1 λεπτό).

### Λειτουργία αναβολής (snooze)

- Κατά την διάρκεια κουδουνίσματος του ξυπνητηριού, πιέστε το πλήκτρο "SNOOZE / LIGHT" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία snooze. Με τη λειτουργία snooze αναβάλλεται το ξυπνητήρι για 5 λεπτά, οπότε και θα επαναληφθεί και το κουδούνισμα.

### Οπίσθιος μπλε LED φωτισμός

- Πιέστε το πλήκτρο "SNOOZE / LIGHT" για να ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο μπλε LED φωτισμό της οθόνης για 8 δευτερόλεπτα.



Αυτή η συσκευή έχει εξεταστεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως οι οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και χαμηλής τάσης, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για την ασφάλεια. Μπορεί να γίνουν τεχνικές αλλαγές χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση!



### Σημασία του συμβόλου "Κάδος Απορριμμάτων"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

### Features:

- Digital clock display in 12/24 hour format
- LCD display with blue LED backlight
- Daily Alarm Function
- Snooze Function
- Battery powered: 2 x AA (not included)

### Initial operation

- Open the battery compartment cover at the rear side of the clock.
- Insert 2 x AA batteries (not included) following the polarity marks "+" and "-".
- When you insert the batteries, all the icons on the LCD display will light up for 3 seconds, and a beep tone will be heard.

### Time setting

- Press and hold for 2 seconds the rotary knob (SET) and the 12/24 hour format display will start to flash. Rotate the knob to the "+" or "-" to set the time format. Press once the rotary knob (SET) to confirm your setting.
- The Hour display will start to flash. Rotate the knob to the "+" or "-" to set the hour. Press once the rotary knob (SET) to confirm your setting.
- The Minute display will start to flash. Rotate the knob to the "+" or "-" to set the minutes.
- Press once the rotary knob (SET) to confirm your setting and to end the setting procedure. The clock will enter the clock mode.

### Note:

- After 20 seconds without pressing any button, the clock switches automatically from Set Mode to Normal Time Mode.

### Daily Alarm Setting

- Push the "ON / OFF" switch at the rear side of the clock to ON position. The alarm symbol "🔔" will indicate on the display and the alarm function will be activated.
- Press once the rotary knob (SET), and the Alarm hour display will start to flash. Rotate the

knob to the "+" or "-" to set the hour.

- Press once the rotary knob (SET) to confirm your setting and the Minute display will start to flash. Rotate the knob to the "+" or "-" to set the minutes.

- Press once the rotary knob (SET) to confirm the setting and to end the setting procedure.

The clock will enter the clock mode.

#### **Note:**

- After 30 seconds without pressing any button the clock switches automatically from setting mode to Normal clock mode.

- The alarm will sound for 1 minute if you do not deactivate it by pressing any button. In this case the alarm will be repeated automatically after 24 hours.

- To activate or deactivate the daily alarm, push the "ON / OFF" switch to ON or OFF position.

- Rising alarm sound changes the volume level 3 times while the alarm is ringing (crescendo, duration: 1 minutes).

#### **Snooze function**

- Press the "SNOOZE/LIGHT" button when the alarm signal sounds to get into SNOOZE mode. The alarm signal will ring again after 5 minutes.

#### **Background lighting**

- Press the "SNOOZE/LIGHT" button and the backlight will light up for 8 seconds.



This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations. Subject to technical changes without prior notice!



#### **Meaning of the "Dustbin" Symbol**

Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste.

Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.

This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.

This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of electrical and electronic equipment.

Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.

Made in PRC

