

# NOD

# FURY



RGB GAMING KEYBOARD  
WITH PALM REST

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

EN USER MANUAL

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB του υπολογιστή σας.
2. Ο υπολογιστής θα εντοπίσει αυτόματα το πληκτρολόγιο και θα εγκαταστήσει τον κατάλληλο driver.
3. Όταν τελειώσει η εγκατάσταση, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο σας.

**ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ*****Anti-ghosting:***

Μπορείτε να πατήσετε έως και 19 πλήκτρα ταυτόχρονα για να εκτελέσετε πολλαπλές εντολές.

**Πλήκτρα πολλαπλών πάτηματων:**

Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Space,  
↑, ↓, ←, →, Tab, Alt-L/V, Ctrl-L/F, Shift-L

***Επιλογή μοτίβου φωτισμού:***

Pause: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / επιλογή χρωματικού σχεδιασμού  
FN + Pause: Επιλογή μεταξύ Breathing ή σταθερού φωτισμού

***Ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας:***

Πιέστε FN + PAGE UP για να αυξήσετε το επίπεδο φωτεινότητας και FN + PAGE DN για να τον μειώσετε.

Πιέστε PAUSE για να απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό.

***Λειτουργία Gaming:***

Πιέστε FN + WIN-L για να κλειδώσετε τις λειτουργίες Windows. Πιέστε ξανά για να ξεκλειδώσετε.

**Πλήκτρα προκαθορισμένων λειτουργιών Multimedia:**

Πλήκτρα	Λειτουργία
Fn + F1	Άνοιγμα του Windows Media Player.
Fn + F2	Μείωση της έντασης.
Fn + F3	Αύξηση της έντασης.
Fn + F4	Σίγαση.
Fn + F5	Διακοπή αναπαραγωγής μουσικής ή βίντεο.
Fn + F6	Αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού.
Fn + F7	Αναπαραγωγή ή παύση αναπαραγωγής μουσικής ή βίντεο.
Fn + F8	Αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού.

**INSTRUCTIONS MANUAL**

1. Plug USB cable on your PC port.
2. System will automatically detect the keyboard and install the respective driver.
3. When installations is finished, you can start using your keyboard.

**OVERVIEW OF AVAILABLE SHORTCUTS:*****Anti-Ghosting:***

Press up to 19 keys at the same time and execute multiple commands simultaneously.

Keys roll over:

Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Space,  
↑, ↓, ←, →, Tab, Alt-L/V, Ctrl-L/F, Shift-L

***Select lighting mode:***

Pause: Turn on / Turn off / Select color combination

FN + Pause: Select between Breathing or Steady backlight.

***Set brightness level:***

Press FN + PAGE UP to increase the illumination brightness and FN + PAGE DN to decrease it.

Press PAUSE to turn off backlight.

***Gaming mode:***

Press FN+WIN-L to lock Windows functions, press the combination again to unlock.

***Function Keys with Preset Multimedia Actions:***

Keys	Function
Fn + F1	Windows Media Player on
Fn + F2	Volume Down
Fn + F3	Volume Up
Fn + F4	Mute
Fn + F5	Stop
Fn + F6	Previous track
Fn + F7	Play/Pause
Fn + F8	Next track



Made in China



ΙΩΝΙΑΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ, 570 09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ. +30 2310 700777  
IONIAS - KALOCHORI, 570 09 THESSALONIKI GREECE, TEL. +30 2310 700777  
e-mail: [info@sun.gr](mailto:info@sun.gr) [www.sun.gr](http://www.sun.gr)