

Ενδείξεις LED

- α) Πρασινό LED . Η συσκευή βρίσκεται υπο τάση.
- β) Κόκκινο LED . Ενδεικτικό λήψης τηλεχειριστηρίου.

Μέθοδος προγραμματισμού.

Μπουτον SW1 Λειτουργία διακοπτή .

Μπουτον SW2 Λειτουργία μπουτον .

1) Για να προγραμματίσετε τα κανάλια ως διακοπτες πατήστε το μπουτον SW1 μια φορά για το κανάλι 1 , δυο φορές για το κανάλι 2 , τρεις φορές για το κανάλι 3 και τεσσερεις φορές για το κανάλι 4 . Μολις το κόκκινο led αναβοσβησει μια φορά ειναι ετοιμος ο τηλεχειρισμος να διαβασει το τηλεχειριστήριο.

Επειτα πατήστε στο τηλεχειριστήριο σας το αντιστοιχο πληκτρο που θελετε να προγραμματισετε στον τηλεχειρισμο

2) Για να προγραμματίσετε τα κανάλια ως μπουτον πατήστε το μπουτον SW2 μια φορά για το κανάλι 1 , δυο φορές για το κανάλι 2 , τρεις φορές για το κανάλι 3 και τεσσερεις φορές για το κανάλι 4 . Μολις το κόκκινο led αναβοσβησει μια φορά ειναι ετοιμος ο τηλεχειρισμος να διαβασει το τηλεχειριστήριο.

Επειτα πατήστε στο τηλεχειριστήριο σας το αντιστοιχο πληκτρο που θελετε να προγραμματισετε στον τηλεχειρισμο

Για να σβησετε τα αποθηκευμενα χειριστήρια πατήστε ενα απο τα δυο μπουτον SW1 ή SW2 για 5 δευτερολεπτα. Το LED θα αναβοσβησει και μετα θα σβησει τελειως . Οι κωδικοι εχουν σβηστει επιτυχως.



Sw2

Sw1



Η συσκευή μπορεί να δεχτεί 12/24 VDC ή VAC .