

Οδηγίες εγκατάστασης δικαναλού τηλεχειρισμού.



1. Καναλι 2 επαφή ανοικτή NO.
2. Καναλι 2 επαφή κοινή CO.
3. Καναλι 2 επαφή κλειστή NC.
4. Καναλι 1 επαφή ανοικτή NO.
5. Καναλι 1 επαφή κοινή CO.
6. Καναλι 1 επαφή κλειστή NC.
7. Τροφοδοσία + 12Volt
8. Τροφοδοσία 0 Volt (-).
9. Τροφοδοσία 0 Volt (-).
10. Ακροδέκτης κεραίας.

Με την αγορά της "KAL ELECTRONICS" διασichertes ότι ο παρήγορος τηλεχειρισμός SW-091 συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις ασφαλείας και τις λοιπές σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας RED

KAL ELECTRONICS
www.kal-electronics.gr
www.kal-electronics.gr



Οδηγίες τηλεχειρισμού 2 καναλιών

Συχνότητα λήψης δέκτη 433.92 Mhz .

Μέθοδος προγραμματισμού.

1) Λειτουργία μπουτον .

Πατήστε το μπουτον P1 μια φορά για να προγραμματιστε το πρώτο κανάλι να λειτουργει σαν στιγμιαιος διακοπτης (μπουτον) . Αμσως πατήστε το αντίστοιχο κουμπι του τηλεχειριστηριου που θελετε να προγραμματιστε. Μολις αναγνωριστεί το τηλεχειριστήριο , το LED αναβοσβηνει μια φορά και ενεργοποιείται το αντίστοιχο ρελέ .

Πατήστε το μπουτον P1 δυο φορές για να προγραμματιστε το δευτερο κανάλι να λειτουργει σαν στιγμιαιος διακοπτης (μπουτον) . Αμσως πατήστε το αντίστοιχο κουμπι του τηλεχειριστηριου που θελετε να προγραμματιστε. Μολις αναγνωριστεί το τηλεχειριστήριο , το LED αναβοσβηνει δυο φορές και ενεργοποιείται το αντίστοιχο ρελέ .

2) Λειτουργία διακοπτη .

Πατήστε το μπουτον P1 τρεις φορές για να προγραμματιστε το πρώτο κανάλι να λειτουργει σαν διακοπτης . Αμσως πατήστε το αντίστοιχο κουμπι του τηλεχειριστηριου που θελετε να προγραμματιστε. Μολις αναγνωριστεί το τηλεχειριστήριο , το LED αναβοσβηνει τρεις φορές και ενεργοποιείται το αντίστοιχο ρελέ .

Πατήστε το μπουτον P1 τεσσερες φορές για να προγραμματιστε το δευτερο κανάλι να λειτουργει σαν διακοπτης . Αμσως πατήστε το αντίστοιχο κουμπι του τηλεχειριστηριου που θελετε να προγραμματιστε. Μολις αναγνωριστεί το τηλεχειριστήριο , το LED αναβοσβηνει τεσσερες φορές και ενεργοποιείται το αντίστοιχο ρελέ .

Λειτουργία διαγραφης

α) Για να διαγραφετε ένα συγκεκριμενο κληκτρο απο το τηλεχειριστήριο πατήστε το μπουτον P2 του τηλεχειρισμενου για ένα δευτερολεπτο .Επειτα πατήστε το κληκτρο απο το τηλεχειριστήριο που θελετε να διαγραφετε.

β) Για να σβησετε όλα τα τηλεχειριστήρια που εχετε αποθηκευσει στον τηλεχειρισμο πατήστε το P2 για πενο απο οκτο δευτερολεπτα . Αφήστε το P2 .Το LED αναβει για λιγο και μετα σβηνει . Ολοι οι κωδοικοι εχουν σβησει απο τη μνημη του δεκτη .



MONTEAO : SW-091
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ : 235815
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ : 433.92Mhz +/-150K
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΑΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ : 100mW