




Οδηγίες Χρήσης Player

PROFESSION POWER AMPLIFIER

Model: ST-2xxx



Πλήκτρο MODE

Επιλέγετε τη λειτουργία μεταξύ Πηγής LINE, MP3 player, FM Radio, Bluetooth σύνδεση

MP3 Player

Μετά την τοποθέτηση του USB Stick ή της SD Card ξεκινάει η αναπαραγωγή των MP3 τραγουδιών.

PREV: Πλοήγηση στο προηγούμενο τραγούδι. Αν πατηθεί παρατεταμένα πάτε προς τα πίσω το τραγούδι.

NEXT: Πλοήγηση στο επόμενο τραγούδι. Αν πατηθεί παρατεταμένα πάτε προς τα εμπρός το τραγούδι.

PLAY / PAUSE: Παύση και ενεργοποίηση αναπαραγωγής

REPEAT: Λειτουργία επανάληψης μεταξύ των επιλογών : Επανάληψη Folder, Επανάληψη τραγουδιού, Επανάληψη τυχαία, Επανάληψη όλων.

FOLDER: Πλοήγηση σε φακέλους με τραγούδια. Με τα πλήκτρα PREV και NEXT πλοηγείτε πάνω - κάτω και με το πλήκτρο PLAY ξεκινάτε την αναπαραγωγή του νέου τραγουδιού.

Το κεντρικό volume control γίνεται από το MP3 VOL. Επίσης μπορείτε να αυξομειώσετε την ένταση του MP3 player και από το ασύρματο χειριστήριο.

FM Radio

Κατά την 1η λειτουργία πατήστε το πλήκτρο PLAY ώστε να γίνει αυτόματη ανίχνευση / αποθήκευση όλων των ραδιοφωνικών σταθμών που είναι ικανοί για λήψη στο σημείο που βρίσκεστε.

PREV: Πλοήγηση στο προηγούμενο αποθηκευμένο σταθμό. Αν πατηθεί παρατεταμένα μειώνετε την προενίσχυση εξόδου του ραδιοφώνου.

NEXT: Πλοήγηση στον επόμενο αποθηκευμένο σταθμό. Αν πατηθεί παρατεταμένα αυξάνετε την προενίσχυση εξόδου του ραδιοφώνου.

Το κεντρικό volume control γίνεται από το MP3 VOL. Επίσης μπορείτε να αυξομειώσετε την ένταση του ραδιοφώνου και από το ασύρματο χειριστήριο

Bluetooth σύνδεση

Αφού με το πλήκτρο MODE επιλέξετε τη λειτουργία BT τότε κάντε σάρωση αναζήτησης από το smartphone, tablet, κλπ. ώστε να βρείτε τον ενισχυτή με όνομα "Bluetooth" στη λίστα της συσκευής σας. Όταν γίνει η σύνδεση το Display θα γράψει "Connected".

PREV: Αν πατηθεί παρατεταμένα μειώνετε την προενίσχυση εξόδου της Bluetooth σύνδεσης

NEXT: Αν πατηθεί παρατεταμένα αυξάνετε την προενίσχυση εξόδου της Bluetooth σύνδεσης.

Το κεντρικό volume control γίνεται από το MP3 VOL. Επίσης μπορείτε να αυξομειώσετε την ένταση του ραδιοφώνου και από το ασύρματο χειριστήριο

