



Οδηγίες Χρήσης Player

PROFESSION POWER AMPLIFIER

Model: WA-130BT



Πλήκτρο MODE

Επιλέγετε τη λειτουργία μεταξύ Πηγής LINE, MP3 player, FM Radio, Bluetooth σύνδεση

MP3 Player

Μετά την τοποθέτηση του USB Stick ή της SD Card ξεκινάει η αναπαραγωγή των MP3 τραγουδιών. Με τα πλήκτρα “βέλος αριστερά” και “βέλος δεξιά” μπορείτε να πάτε στο προηγούμενο ή επόμενο τραγούδι αντίστοιχα. Με το πλήκτρο PLAY/Pause μπορείτε να σταματήσετε ή να ξεκινήσετε πάλι την αναπαραγωγή. Κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα “βέλος αριστερά” και “βέλος δεξιά” αυξομειώνετε την ένταση του MP3 player. Το κεντρικό volume control γίνεται από το MP3 VOL. Επίσης μπορείτε να αυξομειώσετε την ένταση του MP3 player και από το ασύρματο χειριστήριο.

FM Radio

Κατά την 1η λειτουργία πατήστε το πλήκτρο SCAN ώστε να γίνει αυτόματη ανίχνευση / αποθήκευση όλων των ραδιοφωνικών σταθμών που είναι ικανοί για λήψη στο σημείο που βρίσκεστε. Με τα πλήκτρα “βέλος αριστερά” και “βέλος δεξιά” μπορείτε να πλοηγηθείτε στους αποθηκευμένους σταθμούς. Κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα “βέλος αριστερά” και “βέλος δεξιά” αυξομειώνετε την ένταση του ραδιοφώνου. Το κεντρικό volume control γίνεται από το MP3 VOL. Επίσης μπορείτε να αυξομειώσετε την ένταση του ραδιοφώνου και από το ασύρματο χειριστήριο.

Bluetooth σύνδεση

Αφού με το πλήκτρο MODE επιλέξετε τη λειτουργία BT τότε κάντε σάρωση αναζήτησης από το smartphone, tablet, κλπ. ώστε να βρείτε τον ενισχυτή με όνομα RTL-30 στη λίστα της συσκευής σας. Όταν γίνει η σύνδεση θα ακουστεί ένα ήχος επιβεβαίωσης από τα ηχεία του ενισχυτή. Κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα “βέλος αριστερά” και “βέλος δεξιά” αυξομειώνετε την ένταση του ραδιοφώνου. Το κεντρικό volume control γίνεται από το MP3 VOL. Επίσης μπορείτε να αυξομειώσετε την ένταση του ραδιοφώνου και από το ασύρματο χειριστήριο.

