


### Οδηγίες χρήσεως

#### Εισαγωγή

Το τηλεχειριστήριο κλιματιστικών ANGA είναι συμβατό με τις περισσότερες μάρκες και τύπους κλιματιστικών. Περιλαμβάνει:

Γρήγορη, αυτόματη και ψηφιακή λειτουργία για την αναζήτηση κωδικών. Διαθέτει τις περισσότερες από τις λειτουργίες ενός εργοστασιακού τηλεχειριστηρίου. Έχει χαμηλή κατανάλωση μπαταριών και μεγάλη εμβέλεια εκπομπής, είναι εύκολο στην χρήση και στον προγραμματισμό, είναι ερπονομικά σχεδιασμένο για άνετο κράτημα. Έχει μεγάλη οθόνη LCD με ρολόι και νυχτερινό φωτισμό διαθέτει χρονοδιακόπτη ανοίγματος κλεισίματος και άλλες χρήσιμες λειτουργίες.

#### Περιγραφή χειριστηρίου



1. Δείκτης μετάδοσης σήματος
2. Δείκτης ταχύτητας ανεμιστήρα
3. Δείκτης κατεύθυνσης αέρα
4. Νυχτερινός φωτισμός
5. Πλήκτρο αύξησης θερμοκρασίας
6. Πλήκτρο "MODE"
7. Έλεγχος αυτόματης κατεύθυνσης αέρα
8. Έλεγχος κατεύθυνσης αέρα
9. Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη
10. Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη
11. Πλήκτρο ρύθμισης κωδικού
12. Ρολόι
13. Δείκτης "RUN MODE"
14. Δείκτης θερμοκρασίας
15. Δείκτης κωδικού μοντέλου
16. Πλήκτρο κλεισίματος/ανοίγματος
17. Πλήκτρο ταχύτητας αέρα
18. Πλήκτρο μείωσης θερμοκρασίας
19. Πλήκτρο γρήγορης ψύξης
20. Πλήκτρο γρήγορης θέρμανσης
21. Πλήκτρο "OK" επιβεβαίωσης

#### 😊 Παρατηρήσεις

##### Γρήγορα πλήκτρα θέρμανσης/ψύξης:

- Πιέστε το πλήκτρο "Γρήγορη Ψύξη" για να ρυθμίσετε αυτόματα την ψύξη. Θερμοκρασία 21°C, μέση ταχύτητα αέρα, αυτόματη κατεύθυνση.
- Πιέστε το πλήκτρο "Γρήγορη Θέρμανση" για να ρυθμίσετε αυτόματα την θέρμανση. Θερμοκρασία 27°C, μέση ταχύτητα αέρα, αυτόματη κατεύθυνση.

#### Δεν χρειάζεται ρύθμιση


Από τη στιγμή που θα τοποθετηθεί η μπαταρία, (χωρίς προγραμματισμό) το τηλεχειριστήριο μπορεί να λειτουργήσει τις κύριες μάρκες κλιματιστικών της αγοράς όπως: Gree (YBOF2), Midea, Toshiba, Chunlan, Haier, Mitsubishi, Huangling και άλλες.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων: πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο SET και το πλήκτρο FAN για τρία δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη παρακαλώ ανατρέξτε στο βιβλίο οδηγιών του κατασκευαστή του κλιματιστικού σας.

#### Εγκατάσταση μπαταριών

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος του χειριστηρίου και τοποθετήστε δυο μπαταρίες τύπου AAA




2. Κλείστε το κάλυμμα. Θα μπορέσετε να δείτε την ώρα στην αριστερή γωνία της οθόνης LCD.

#### Ρυθμίσεις χειριστηρίου

Για να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο με το κλιματιστικό σας πρέπει να εισάγετε στο τηλεχειριστήριο POWER PLUS τον κατάλληλο κωδικό. Αυτό μπορεί να γίνει με τους τρεις διαφορετικούς τρόπους που ακολουθούν.

#### A Γρήγορη αναζήτηση για επιλεγμένες μάρκες από πληκτρολόγιο.

1. Συνδέστε το κλιματιστικό στην πρίζα σε θέση stand-by. Στρέψτε το χειριστήριο προς την κατεύθυνση που βρίσκεται ο δέκτης του κλιματιστικού.
2. Πιέστε στο χειριστήριο το πλήκτρο της μάρκας του κλιματιστικού, όπως υποδεικνύεται στον ακόλουθο πίνακα. Παράδειγμα: Πλήκτρο "mode" για μάρκες LG/ Samsung.




ON/OFF	TEMP	TEMP	WIND	MODE	M. SWING
GREE\Haier	MO\TOSHIBA\CHANGHONG	SHARP\KELONG	MITSUBISHI\OTHER	LG\SAMSUNG	HITACHI\Panasonic
A. SWING	TIME ON	TIME OFF	F. Cool	F. Heat	
SANYO\HISENSE	CHIGO\DAIKIN	FUJITSU\CARRIER	CHUNLAN\ AUX	SHINCO\ AUCMA	

#### B Χειροκίνητη ρύθμιση κωδικού

1. Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό είναι σε θέση stand-by. Αναζητήστε στον πίνακα κωδικών την μάρκα του κλιματιστικού σας και ψάξτε τον πρώτο κωδικό. Παράδειγμα: Μάρκα Haier, Κωδικός 001.
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "SET" για περίπου 3 δευτερόλεπτα και αφήστε το όταν ο δείκτης κωδικού αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο θερμοκρασίας "▲", "▼" μέχρι να δείτε στην οθόνη να αναβοσβήνει ο κωδικός σας. Στρέψτε το χειριστήριο προς το κλιματιστικό. Αν ο κωδικός είναι σωστός το κλιματιστικό σας θα λειτουργεί σωστά.

Μάρκα	Κωδικός
HAIER	001-019

3. Πιέστε το πλήκτρο "OK" για να αποθηκεύσετε τον κωδικό (ο οποίος θα σταματήσει να αναβοσβήνει στην οθόνη).





4. Δοκιμάστε άλλες λειτουργίες του χειριστηρίου. Αν κάποιες δεν λειτουργούν σωστά δοκιμάστε τους επόμενους κωδικούς που βρίσκονται στον πίνακα επαναλαμβάνοντας τα βήματα 2 και 3.




#### C Ψηφιακή αυτόματη αναζήτηση

1. Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό είναι στην πρίζα και σε θέση stand-by.
2. Στρέψτε το χειριστήριο προς την κατεύθυνση του κλιματιστικού σας. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "SET" για περίπου 6 δευτερόλεπτα μέχρι ο δείκτης κωδικού να αρχίσει να "τρέχει" στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης του τηλεχειριστηρίου.



3. Μόλις το κλιματιστικό ενεργοποιηθεί πιέστε το πλήκτρο "OK" για να αποθηκεύσετε τον κωδικό (ο οποίος θα σταματήσει να αναβοσβήνει στην οθόνη).



4. Δοκιμάστε άλλες λειτουργίες του χειριστήριου. Αν κάποιες δεν λειτουργούν σωστά επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.

## Ρύθμιση ρολογιού

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "Clock" (ρολόι) για περίπου τρία δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη της ώρας αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Ρυθμίστε την ώρα με τα πλήκτρα "▲", "▼" και πιέστε το πλήκτρο "Clock" για αποθήκευση.



## Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Για να ρυθμίσετε την λειτουργία "Timer" (χρονοδιακόπτη), πιέστε το πλήκτρο "TIMING ON" ή "TIMING OFF" και όταν εμφανιστεί η ένδειξη λειτουργίας Timer στο κλιματιστικό σας, σημαίνει ότι βρισκόσθε σε θέση TIMING.

\* Η λειτουργία αυτή σε κάποια κλιματιστικά λειτουργεί μόνο αν το κλιματιστικό είναι κλειστό(σε θέση Power OFF)

### Warm Tips



- Αυτό το χειριστήριο λειτουργεί μόνο εάν ο δέκτης του κλιματιστικού σας λειτουργεί σωστά. Αυτό το χειριστήριο δεν αυξάνει τα αρχικά χαρακτηριστικά του κλιματιστικού σας.
- Αν μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες από το κλιματιστικό σας το πλήκτρο του χειριστήριου δεν θα λειτουργήσει.
- Μη χρησιμοποιείτε παλιές ή ξεφορτιστές μπαταρίες ή μπαταρίες άλλου τύπου από αυτόν που υποδεικνύεται. Αν δεν χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο για αρκετό καιρό, είναι αναγκαίο να τις αφαιρέσετε.
- Η μη σωστή χρήση αυτού του χειριστήριου μπορεί να προκαλέσει την κακή λειτουργία του εσωτερικού συστήματος.
- Αν το χειριστήριο δεν λειτουργεί, αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά μετά από 35 λεπτά. Το χειριστήριο θα λειτουργήσει ξανά.
- Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την λανθασμένη ερμηνεία αυτών των οδηγιών.

## Πίνακας κωδικών

Μάρκα	Κωδικός	Μάρκα	Κωδικός	Μάρκα	Κωδικός	Μάρκα	Κωδικός	Μάρκα	Κωδικός
ACSON	980	DAKE	861	HYUNDAI	780-789	PEREG	998	TADAIR	501.508.509.532
ADC	861	DAOTIAN	821-824	INYCIN	475-483	PINSHANG.XINHUBAO	290		501.508.509.532.600.969.978.979.991
AIDELONG	293-295	DELONGHI	900	JIANGNAN	359	PILOT	902	TADIRAN	
AITE	296-299	DIY	044.090, 092.095	JIALE	358	PUYI	862		
AKIRA	796-797			JMSTAR	360	QIXING	393	TAIYA	862
		DUNAN	336	JINBEIJING	361-362	RAYBO	371-383	TCL	120-133
AMCOR	501.508.509.532.973.978.979	DONGXIA	334-335	JINDA	491-492	RHOSS	903	TEAC	850-859
		DONGXINBAO	260-268	JINSONG	363-365	RICAI	394	TECO	831-834
AMICO	982	ELCO	982	JOHNSO	282	JIJIANG	395-397	TIANKONGTIAO	424
ALPIN	989-991.998	ELECTER	981-986	KANGLI	368-370	ROWA	383-385	TIANYUAN	425-428
AUCMA	210-229.933	ELECTROLUX	471-474.250.906	KELONG	110-119	SACON	414	TOBO	250-269
AUX	180-199	FEDDERS	878	KLIMATAIR	797-800	SAIJO	848	TONGLI	429-430
AOKE	301-302	FEIEDRICH	879	KONKA	366-367	SAMSUNG	610-629	TOYO	825-828
AOLI	300	FEIGE	829-830	KRIS	804-805	SANYO NEC	500-550.860.943.946	TOSHIBA	630-639
APTON	862	FEILU	240-249	KT02_D001	283	SANZUO	190	TRANE	812-816
BAIXUE	299	FERROLIT	901	KT02_D002	284	SAPORO	861	UNI-AIR	368-369
BEIJING.JINGDIAN	334	FIRST	864	KTY001	285	SAST	450-452	UTTLEDUCK	454-456
BIG-THUMB	331	FRESTECH	270-279.944-945	KTY002	286	SENSOR	860	VIDEOCON	884
BLUE STAR	887	FUJITSU	700-719	KTY003	287	SERENE	499	WANBAO	431-433
BOERKA	630	Funiki	992	KTY004	288	SHAMEI	400	WANGZI	861
BOERKA	305-306			KTY005	289	SHANGLING	403-409		
BOSHI	310	GALANZ	134-149.936-940	LG	600-609	SHANYE	862	WEILI	434-443.553-576
BOSHIGAO	308-309	GEER	342-343	LIANGYU	780	SHANXING	401-402		
BORLER	307	GLEE	280	LIKEAIR	386-387	SHARP	720-739	WEITELI	444
CAIXING	311	GOLDSTAR	303	LITTLESWAN	453	SHENBAO	410-411	WHIRLPOOL	770-774
CARRIER	690-699.890-899	GREE	000.020-039	SHENGFENG	412	SHENGFAO	412	WUFENG	445-446
CHANGFENG	190	GUANGDA	345-346	SHENGFENGFELU	413	SHENG	413	XINGHE	462-463
CHANGFU	835-838	GUQIAO	344	SHINCO	200-209	SHIN	415	XINLE	457-460
CHANGLING	312-323	HAIER	001-019	MCQUAY	790-795	SHING	415	XILENG	448-449
CHANGHONG	059-079.934.947	HELTON	863	MIDEA	040-058	SHUANGLU	416-418.948	XINLING	461
		HEMILTON	095	MEILING	388-391	SIGMA	447	XIONGDI	862
CHENGYUAN	324	HICON	391-392	MINXING.BOYIN	290	SOGO	291	YAIR	467-471.044
CHIGO	080-099	HISENSE	230-239	MITSUBISHI	551-599	SONGLINXIA	862	YAOMA	470.977
CHUANGHUA	325-328	HITACHI	640-659	MITSUKA	904	SONGXING	419	YIDONG	499
CHUANYAN	861	HONGYI	347	NATIONAL/Panasonic	660-689	SOVA	292	YORK	775-779
COLROLLA	861	HUABAO	100-109	NIKKO	810-811	SOVA	420	YUTU	484-490
CHUNLAN	170-179	HUAGAO	348	NISO	398-399	SOWA	862-863	ZHONGYI	493-494
CONSUL	993	HUAKE	349-350	NISO	497	SOYEA	421-422	ZUODAN	495
CONROWA	337-341	HUAMEI	351-352	NORCA	994	SPEED	987	YUETU	881-882.949
CORONA	760-769	HUANGHE	353	OLYMPUS	995-996	SRTC	423		496.498.821-828.839-849.865-877.905-976.999
CROWN	861	HUALING	150-169.045	OPAL	997	STARIGHT-AIRCON	880	OTHER	
DAEWOO	332-333	HUAWEI	281	PANDA	464-466	SUNBURG	817-820		
DAIKIN	740-759	HUIFENG	354-356						
DAJINXING	329-330	HUIFENG	357.360						



Κατασκευάζεται στην P.R.C.  
Εισάγεται από την STAM  
Electronics  
www.stamelectronics.com  
Τηλέφωνο service: 2106016256