

SUPERIOR INDOOR KIT

Μέγιστο φορτίο ρεύματος: 12A 14 VDC ή 7A 120 VAC

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Πατήστε το πλήκτρο P1:

- 1 φορά για να προγραμματίσετε το R1 σε λειτουργία Monostable
- 2 φορές για να προγραμματίσετε το R2 σε λειτουργία Monostable
- 3 φορές για το πρόγραμμα R1 σε λειτουργία Bistable
- 4 φορές για να προγραμματίσετε το R2 σε λειτουργία Bistable

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου που θέλετε να αντιγράψετε έως ότου η λυχνία LED αρχίσει να αναβοσβήνει.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ: Υπάρχουν δύο τρόποι διαγραφής. 1. Διαγραφή ενός κωδικού: Πιέστε το πλήκτρο P2 για περίπου δύο δευτερόλεπτα (αφήστε το πλήκτρο) και η λυχνία LED θα ανάψει. Πιέστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο που θέλετε να διαγράψετε. 2. Διαγραφή όλων των κωδικών: Πιέστε το πλήκτρο P2 μέχρι να ανάψει η λυχνία LED (περίπου 8").

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: **SUN A.E.** 2310 700.777 **MADE IN PRC**