



HX-2ch wireless switch

A) ΧΩΡΙΣ ΤΟ JUMPER

1) ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ Α Η΄ ΤΟ Β ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΤΟΥΜΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (BUTTON) ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΤΟΝ Α Η΄ Β ΡΕΛΛΕ

B) ΤΟ JUMPER ΣΤΗ ΘΕΣΗ 1

ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ Α Η΄ Β ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΥΟ ΡΕΛΛΕ ΕΝΝΑΛΑΞ (ΟΤΑΝ ΟΠΛΙΖΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΦΟΠΛΙΖΕΤΑΙ)

Γ) ΤΟ JUMPER ΣΤΗ ΘΕΣΗ 2

ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ Α Η΄ Β ΟΠΛΙΖΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΡΕΛΛΑΙ ΚΑΙ ΞΑΝΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΦΟΠΛΙΖΕΤΑΙ

Learn button

Για να αντιστοιχήσουμε περισσότερα τηλεχειριστήρια στην ίδια συσκευή πατάμε μια φορά το learn button και στην συνέχεια ένα πλήκτρο απο το χειριστήριο έως ότου να ανάψει το led.