NITECORE®

KEEP INNOVATING

(English) HC65 User Manual

Features

- Multi-output full metal rechargeable headlamp
- Specially designed for outdoor activities such as hiking, trekking and camping
- Utilizes a CREE XM-L2 U2 LED to emit maximum output of 1000 lumens
- Equipped with a high CRI auxiliary white light (CRI≥90) and a red light
- Integrated Precision Digital Optics Technology for extreme reflector performance
- A maximum beam intensity up to 3000cd and a maximum beam distance up to 110 meters
- High efficient constant circuit runs for maximum 800 hours
- 7 brightness levels and 4 special modes
- Intelligent memory function (special modes can not be memorized)
- Intelligent Li-ion battery charging circuit (via Micro-USB charging port)
- A flood lighting system provides 100° beam angle
- Integrated advanced temperature regulation (ATR) technology
- Tilting mechanism allows for 180°adjustment
- Power indicator displays battery voltage (accurate to 0.1V)
- Reverse polarity protection
- Constructed from rugged aero-grade aluminum alloy
- Rugged HAIII military grade hard-anodized aluminum alloy
- IPX8 waterproof (2 meters submersible)
- Impact resistant to 1 meter

Specifications

Size: 3.26"×1.31"×1.05" (82.7mm×33.3mm×26.7mm)
Head Diameter: 0.72" (18.3mm)
Weight: 2.21oz (62.7g)

Accessories

Nitecore 18650 Li-ion battery NL1834 (3400mAh), spare O ring, USB cable, headband, holder

Battery options

	Size	Nominal voltage	Compatible
18650 Rechargeable Li-ion battery	18650	3.7V	Yes (Recommended and can be recharged)
Primary Lithium battery	CR123	3V	Yes (Compatible but can NOT be recharged)
Rechargeable Li-ion battery	RCR123	3.7V	Yes (Compatible but can NOT be recharged)

Technical Parameter

FL1 STANDARD	Turbo	High	Mid	Low	Ultralow	Auxiliary white light	Red light illumination	Red caution light	Strobe	SOS	Beacon
	1000 LUMENS	550 LUMENS	280 LUMENS	80 LUMENS	1 LUMEN	26 LUMENS	11 LUMENS	11 LUMENS	1000 LUMENS	1000 LUMENS	1000 LUMENS
	*1h	2h45min	4h45min	16h	800h	25h	20h	32h	—	—	—
	110m	78m	56m	29m	3.6m	6.6m	4m	—	—	—	—
	3000cd	1530cd	780cd	210cd	3.3cd	11cd	4.5cd	—	—	—	—
	1m (Impact Resistance)										
	IPX8, 2m (waterproof and submersible)										

NOTICE: The above data has been measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1 using one 18650 battery (3.7V 3400mAh) under laboratory conditions. The data may vary slightly during real-world use due to battery type, individual usage habits and environmental factors.
* The runtime for Turbo mode is the testing result before starting temperature regulation.

Operating Instruction

Battery Installation
Install batteries as shown below:
NOTE:
1. Ensure batteries are inserted properly by observing the positive and negative marks indicated in the diagram. The HC65 will not operate with incorrectly inserted batteries.
2. Avoid direct eye exposure.

Main Light

ON/OFF
This product uses a two-stage power switch (similar to camera shutter). Access to its various functions depends on how hard the switch is pressed.
Turn on: When the light is off, press the power switch all the way down to turn the main light on and enter the previously used mode.
Turn off: When the light is on, press the power switch all the way down to turn the main light off.

Changing Brightness Level
When the main light is on, press the switch partway to cycle through "Ultralow-Low-Mid-High-Turbo". (The HC65 memorizes its previously used brightness level and returns to it the next time it is turned on.)

Auxiliary Lights

Auxiliary White Light
Turn on: When the light is off, press the switch all the way down to turn it off.

Auxiliary Red light and Red Caution Light
Turn on: When the light is off, press the switch all the way down for over 0.6 second to turn the red light on.
Turn off: When the red light is switched on, press the switch all the way down for over 0.6 second to turn it off.
When the red light is on, press the switch partway to alternate between Red Caution Light and Red Light.

Direct Access to Turbo

- When the main light is off, press the switch all the way down twice in quick succession to enter Turbo.
- When the main light is on, press the switch partway for over 0.6 seconds to enter Turbo; press the switch partway to return the previously used mode.

Accessing Special modes (Strobe/SOS/Beacon)

When the main light or auxiliary lights are on, press the switch all the way down for over 0.6 second to turn on Strobe. After Strobe is turned on, tap the switch repeatedly to cycle through "SOS-Beacon-Strobe". Press and hold the switch all the way down to exit.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

With Advanced Temperature Regulation module, the HC65 regulates its output and adapts to the ambient environment, maintaining optimal performance.

Positioning

When the light is off, press the switch partway to turn the position indicator on. The blue indicator beside the auxiliary light will blink once every 2 seconds to indicate its location. This serves to alert users to the location of the HC65. With the HC65 fully charged, the HC65 will remain operational for 6 months with the position indicator activated, and 12 months in standby with the position indicator deactivated. Turn the light on again to exit the positioning function.

Power Tips

Every time the battery is installed, the blue indicator will report battery voltage (to the nearest ±0.1V) For example, when the battery voltage is at a maximum charge of 4.2V, the power indicator will blink 4 times, followed by 1.5 seconds pause and 2 more blinks before entering the standby status.
Different voltages represent the corresponding remaining battery power levels:



Charging

- HC65 is capable of charging a protected 18650 Li-ion battery using the included USB cable. Simply loosen the tailcap and install a protected 18650 Li-ion cell, plug one end of the USB cable into the HC65's USB port and the other end into a universal USB port as shown in the adjacent image. Under normal charging conditions, the blue indicator will blink every 1.5 seconds. When charging is complete, the HC65 will automatically terminates charging, and the blue indicator will illuminate steadily. If a problem (battery damage, reverse polarity etc.) is detected, the HC65 will stop charging and the blue indicator will blink rapidly.
- Fully charging a depleted 18650 Li-ion battery takes approximately 7 hours.
- During charging, press the switch partway, the blue indicator will blink to report the voltage (refer to the power tips for detail), press the switch partway again to stop report.



Changing Batteries

Change the batteries when the output appears to be dim or unresponsive.

Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. DOA/defective products can be exchanged for replacement through a local distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products will be repaired free of charge for a period of 60 months from the date of purchase. After 60 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty is nullified in all of the following situations:
1. The product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties.
2. The product(s) is/are damaged through improper use. (i.e. reverse polarity installation)
3. The product(s) is/are damaged by leakage of batteries.

※ For the latest information on NITECORE® products and services, please contact your national NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com. The Nitecore official website shall prevail in case of any product data changes.

(Español) HC65 Manual de usuario

Características

- Linterna frontal metálica recargable multi-salida
- Diseñada especialmente para actividades al aire libre como senderismo, escalada y campismo
- Utiliza un LED CREE XM-L2 U2 que emite una potencia máxima de 1000 lúmenes
- Equipada con una potente luz auxiliar CRI blanca (CRI≥90) y luz roja
- Tecnología Óptica de Precisión Digital integrada para un rendimiento extremo del reflector
- Intensidad máxima del haz de hasta 3000cd y distancia máxima del haz de hasta 110 metros
- Circuito de corriente constante de alta eficiencia para una duración máxima de batería de hasta 800 horas
- 7 niveles de intensidad y 4 modos especiales
- Función de memoria inteligente (modos especiales no pueden ser memorizados)
- Circuito de carga inteligente para baterías Li-ion (vía puerto de carga Micro-USB)
- Sistema de iluminación de inundación, provee un ángulo de iluminación de 100º
- Tecnología avanzada de regulación de temperatura integrada (ATR)
- El mecanismo de rotación permite 180º de ajuste
- Indicador de batería, muestra el voltaje de la batería (precisión de 0.1V)
- Protección contra polaridad invertida
- Construida con una fuerte aleación de aluminio de grado aeronáutico
- Resistente anodizado de grado militar HAIII
- IPX8 resistente al agua (sumergible 2 metros)
- Resistente a impactos desde 1 metros

Especificaciones

Tamaño: 3.26"×1.31"×1.05" (82.7mm×33.3mm×26.7mm)
Diámetro de la cabeza: 0.72" (18.3mm)
Peso: 2.21oz (62.7g)

Accesorios

Batería Li-ion Nitecore 18650 NL1834 (3400mAh), O-ring de repuesto, cable USB, banda, soporte

Opciones de batería

	Tamaño	Voltaje nominal	Compatible
Batería recargable Li-ion 18650	18650	3.7V	Sí (Recomendada y puede ser recargada)
Batería primaria de Litio	CR123	3V	Sí (Compatible pero NO puede ser recargada)
Batería Li-ion recargable	RCR123	3.7V	Sí (Compatible pero NO puede ser recargada)

Parámetros técnicos

FL1 STANDARD	Turbo	Alto	Medio	Bajo	Ultrabajo	Luz auxiliar blanca	Luz roja	Luz roja de advertencia	Estrobo	SOS	Baliza
	1000 LÚMENES	550 LÚMENES	280 LÚMENES	80 LÚMENES	1 LUMEN	26 LÚMENES	11 LÚMENES	11 LÚMENES	1000 LÚMENES	1000 LÚMENES	1000 LÚMENES
	*1h	2h45min	4h45min	16h	800h	25h	20h	32h	—	—	—
	110m	78m	56m	29m	3.6m	6.6m	4m	—	—	—	—
	3000cd	1530cd	780cd	210cd	3.3cd	11cd	4.5cd	—	—	—	—
	1m(Resistente a impactos)										
	IPX8, 2m (resistente al agua y sumergible)										

NOTA: Los datos aquí mencionados han sido medidos de acuerdo con los estándares internacionales de pruebas de linternas ANSI/NEMA FL1, usando 1 batería 18650 (3.7V, 3400mAh) bajo condiciones de laboratorio. Los datos pueden variar ligeramente en el uso real debido al uso de distintos tipos de baterías, hábitos individuales de uso y por factores ambientales.
* El tiempo de duración en modo Turbo es el resultado de pruebas antes de iniciar la regulación de temperatura.

Instrucciones de operación

Instalación de baterías
Instale las baterías como se muestra a continuación:
NOTA:
1. Asegúrese que las baterías están insertadas correctamente, observando las marcas de positivo y negativo indicadas en el diagrama. La HC65 no encenderá con las baterías insertadas incorrectamente.
2. Evite la exposición directa a los ojos.

Luz principal

ON/OFF
Este producto utiliza un botón de encendido de dos etapas (similar al disparador de una cámara). El acceso a las distintas funciones depende de que tan fuerte presione el botón.
Encendido: Cuando la luz está apagada, presione el botón de encendido hasta el fondo para encender la luz principal y entrar al modo usado previamente.
Apagado: Cuando la luz está encendida, presione el botón hasta el fondo para apagar la luz principal.

Cambio de niveles de intensidad
Cuando la luz principal está encendida, presione el botón ligeramente para cambiar entre los modos "Ultra bajo-Bajo-Medio-Alto-Turbo". (La HC65 memoriza el nivel de intensidad utilizado previamente y regresará a el la próxima vez que sea encendida).

Luces auxiliares

Luz auxiliar blanca
Encendido: Cuando la luz está apagada, presione el botón de encendido ligeramente por más de 0.6 segundos para encender la luz auxiliar blanca.
Apagado: Cuando la luz está encendida, presione el botón hasta el fondo para apagarla.

Luz auxiliar roja y Luz roja de advertencia
Encendido: Cuando la luz está apagada, presione el botón de encendido hasta el fondo por más de 0.6 segundos para encender la luz roja.
Apagado: Cuando la luz roja está encendida, presione el botón de encendido hasta el fondo para apagarla.

Acceso directo a Turbo

- Cuando la luz principal está apagada, presione el botón hasta el fondo rápidamente dos veces para entrar al modo Turbo
- Cuando la luz principal está encendida, presione el botón ligeramente por más de 0.6 segundos para entrar al modo Turbo; presione el botón ligeramente para regresar al modo utilizado previamente.

Acceso a modos especiales (Estrobo/SOS/Baliza)

Cuando la luz principal o las luces auxiliares están encendidas, presione el botón hasta el fondo por más de 0.6 segundos para encender el Estrobo. Una vez que el Estrobo está encendido, toque el botón repetidamente para cambiar entre "SOS-Baliza-Estrobo". Presione y mantenga presionado el botón hasta el fondo para salir.

ATR (Regulación Avanzada de Temperatura)

Con el módulo de Regulación Avanzada de Temperatura, la HC65 regula su intensidad y se adapta al medio ambiente manteniendo así un rendimiento óptimo.

Posicionamiento

Cuando la luz está apagada, presione el botón ligeramente para encender el indicador de posicionamiento. El indicador azul junto a la luz auxiliar parpadeará una vez cada 2 segundos para indicar su ubicación. Esto sirve para alertar a los usuarios de la ubicación de la HC65. Con la HC65 completamente cargada, la HC65 permanecerá operando por 6 meses con el indicador de posicionamiento activado, y 12 meses en modo de espera con el indicador de posicionamiento desactivado. Encienda la luz nuevamente para salir de la función de posicionamiento.

Consejos de carga

Cada vez que la batería es instalada, el indicador azul reportará el voltaje de la batería (cercano a ±0.1V). Por ejemplo, cuando el voltaje de la batería está al máximo de carga de 4.2V, el indicador parpadeará 4 veces, seguido de una pausa de 1.5 segundos y parpadeará 2 veces más antes de entrar al modo de espera.
Diferentes voltajes representan los niveles correspondientes de batería restantes:



Carga

- La HC65 es capaz de cargar una batería protegida Li-ion 18650 usando el cable USB incluido. Simplemente afloje la tapa trasera e instale una celda Li-ion 18650 protegida, conecte un extremo del cable USB al puerto de la HC65 y el otro extremo a un puerto universal USB como se muestra en la imagen adyacente. Bajo condiciones normales de carga, el indicador azul parpadeará cada 1.5 segundos. Cuando la carga esté completa, la HC65 terminará la carga automáticamente, y el indicador azul permanecerá iluminado. Si un problema (daño en la batería, polaridad invertida, etc.) es detectado, la HC65 detendrá la carga y el indicador azul parpadeará rápidamente.
- La carga completa de una batería Li-ion18650 agotada toma aproximadamente 7 horas.
- Durante la carga, presione el botón ligeramente, y el indicador parpadeará para reportar el voltaje (refiérase a la sección consejos de carga para más detalles), presione el botón ligeramente otra vez para detener el reporte.



Cambio de baterías

Cambie las baterías cuando la intensidad sea débil o no tenga respuesta.

Servicio de garantía

Todos los productos NITECORE® tienen garantía de calidad. Todo producto DOA / defectuoso puede ser remplazado por medio de un distribuidor local en los primeros 15 días después de la compra. Después de 15 días todos los productos NITECORE® defectuosos / con fallas pueden ser reparados libre de costo por un periodo de 60 meses a partir de la fecha de adquisición. Después de 60 meses, aplicará una garantía limitada, que cubre el costo de mano de obra y mantenimiento, más no el costo de accesorios o recambio de piezas.

La garantía se cancelará en cualquiera de las siguientes situaciones:
1. El(los) producto(s) está(n) descompuesto(s), reconstruido(s) o modificado(s) por partes no autorizadas.
2. El(los) producto(s) está(n) dañado(s) por uso inapropiado (P. ej. Instalación de baterías con la polaridad invertida).
3. El(los) producto(s) está(n)dañado(s) por fugas de las baterías.

※ Para la información más reciente sobre productos y servicios de NITECORE®, favor de ponerse en contacto con el distribuidor nacional de NITECORE® o envíe un correo electrónico a service@nitecore.com El sitio web oficial de Nitecore prevalecerá en caso de cambios en los datos del producto.

(Deutsch) HC65 Benutzerhandbuch

Funktionen und Eigenschaften

- Kopflampe mit Metallgehäuse, integriertem Ladegerät und verschiedenen Lichtquellen
- Speziell konzipiert für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Trekking und Camping
- Verwendet eine CREE XM-L2 U2 LED für max. 1000 Lumen
- Zusätzlich ausgestattet mit einem CRI-Weißlicht (CRI≥90) und einem roten Licht
- Integrierte Präzisions-Digitaloptik-Technologie für extreme Reflektorleistung
- Max. Spotintensität von bis zu 3000 cd
- Max. Leuchtweite von bis zu 110 Metern
- Hocheffiziente Konstantstromkreis für max. 800 Stunden Leuchtzeit
- 7 Helligkeitsstufen und 4 Special-Modi
- Intelligente Speicherfunktion (Special-Modi können nicht gespeichert werden)
- Intelligente Ladeschaltung für Li-Ionen-Akkus (über Micro-USB-Ladeanschluss)
- Abstrahlwinkel von 100º
- Integrierte Temperaturregulierung (ATR)-Technologie
- Kippmechanismus ermöglicht eine 180º-Verstellmöglichkeit
- Stromanzeige zeigt die Batteriespannung an (auf 0,1 V genau)
- Verpolungsschutz
- Hergestellt aus robuster Luftfahrt-Aluminiumlegierung
- Hartanodisiert nach Mil-Standard HAIII
- Wasserdicht nach IPX8 (2 Meter tauchfähig)
- Bruchfeste Fallhöhe bis 1 Meter

Technische Daten

Maße:
Lampenkopfdurchmesser: 18,3 mm
Gewicht: 62,7 g
82,7 mm x 33,3 mm x 26,7 mm

Zubehör

Nitecore 18650 Li-Ionen Akku NL1834 (3400mAh), Kopfband, USB-Kabel, Ersatzdichtring, Halter

Zugelassene Batterien und Akkus

	Art	Spannung	Kompatibilität
wiederaufladbarer 18650 Li-Ionen Akku	18650	3,7 V	Ja - (empfohlen), kann wiederaufgeladen werden
Standard Lithium Batterie	CR123	3 V	Ja - kompatibel, aber NICHT wiederaufladbar
wiederaufladbarer Lithium-Akku	RCR123	3,7 V	Ja - kompatibel, aber NICHT wiederaufladbar

Helligkeit und Leuchtdauer

FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRA-LOW	Zus. weißes Licht	Zus. rotes Licht	rotes Warn-licht	Strobe	SOS	Beacon
	1000 LUMEN	550 LUMEN	280 LUMEN	80 LUMEN	1 LUMEN	26 LUMEN	11 LUMEN	11 LUMEN	1000 LUMEN	1000 LUMEN	1000 LUMEN
	*1h	2h45min	4h45min	16h	800h	25h	20h	32h	-	-	-
	110 m	78 m	56 m	29 m	3,6 m	6,6 m	4 m	-	-	-	-
	3000 cd	1530 cd	780 cd	210 cd	3,3 cd	11 cd	4,5 cd	-	-	-	-
	1 m bruchfeste Fallhöhe										
	IPX8, 2m (wasserdicht und tauchfähig)										

HINWEIS: Die angegebenen Werte wurden nach internationalem ANSI/NEMA FL1 Standard unter Verwendung von 1 x 18650-Akkus (3,7V, 3400mAh) im Testlabor ermittelt. Die Werte können im Alltag, je nach Batteriezustand, - typ, individuellen Nutzungsgewohnheiten und Umwelteinflüssen, abweichen.
* Die Leuchtdauer im "TURBO-Mode" wurde ermittelt bevor sich das Temperaturregulierungsmodul einschaltet.

Bedienungsanleitung

Einsetzen der Batterien
Legen Sie die Batterien/Akkus ein, wie in der Skizze dargestellt.
HINWEIS:
1. Entfernen Sie den Silikat-Beutel, bevor Sie die Batterien/Akkus einsetzen.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien/Akkus richtig eingesetzt sind. Beachten Sie die Markierungen der Pole in der Skizze. Die HC65 funktioniert mit falsch eingelegten Batterien/Akkus nicht.
3. Blicken Sie nie direkt in die Lichtquelle.

Hauptlicht

Ein-/Ausschalten
Diese Lampe verwendet einen zweistufigen Schalter (ähnlich einem Kamera-Auslöser). Der Zugriff auf die verschiedenen Funktionen hängt davon ab, wie stark der Schalter gedrückt wird.
Einschalten: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie den Schalter ganz nach unten, um das Hauptlicht einzuschalten. Es wird der zuvor verwendeten Modus genutzt.
Ausschalten: Wenn das Licht an ist, drücken Sie den Schalter ganz nach unten, um das Hauptlicht auszuschalten.

Wechsel der Helligkeitsstufen
Wenn das Hauptlicht eingeschaltet ist, drücken Sie den Schalter nur halb durch, um wiederholt fortlaufend durch die Helligkeitsstufen "Ultralow"-"Low"-"Mid"-"High" und "Turbo" zu schalten. (Die HC65 speichert die zuvor verwendete Helligkeitsstufe und startet mit dieser beim nächsten Einschalten.)

Weißes Zusatzlicht

Einschalten: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie den Schalter länger als 0,6 Sekunden nur halb durch, um das weiße Zusatzlicht einzuschalten.
Ausschalten: Wenn das weiße Licht eingeschaltet ist, drücken Sie den Schalter ganz herunter, um es auszuschalten.

Rotes Zusatzlicht und rotes Warnlicht

Einschalten: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie den Schalter länger als 0,6 Sekunden ganz durch, um das rote Zusatzlicht einzuschalten.
Ausschalten: Wenn das rote Licht eingeschaltet ist, drücken Sie den Schalter ganz herunter, um es auszuschalten.
Um zwischen dem roten Licht und dem roten Warnlicht zu wechseln, drücken Sie den Schalter nur halb durch.

Direkter Zugriff auf den Turbo-Mode

- Wenn das Hauptlicht ausgeschaltet ist, drücken Sie den Schalter zweimal kurz nacheinander, um in den Turbo-Mode zu schalten.
- Wenn das Hauptlicht eingeschaltet ist, drücken Sie den Schalter länger als 0,6 Sekunden ganz durch, um in den Turbo-Mode zu schalten. Um in den davor genutzten Mode zurück zu schalten, drücken Sie den Schalter nur halb durch.

Zugriff auf Sondermodi (Warnlicht / SOS / Beacon)

Wenn die Haupt- oder Zusatzbeleuchtung eingeschaltet ist, drücken Sie den Schalter für mehr als 0,6 Sekunden ganz nach unten, um in den Strobe-Mode zu schalten. Wenn der Strobe-Mode eingeschaltet ist, tippen Sie wiederholt auf den Schalter, um durch nacheinander fortlaufend durch die Mode "SOS" - "Beacon" und "Strobe" zu schalten. Halten Sie den Schalter ganz gedrückt, um den Vorgang zu beenden.

ATR (erweiterte Temperaturregulierung)

Mit dem "Advanced Temperature Regulation"-Modul regelt die HC65 ihre Leistung und passt sich der Umgebungstemperatur an, um so die optimale Leistung zu erhalten.

Positionsanzeige

Wenn das Licht aus ist, drücken Sie den Schalter nur halb, um die Ortungsanzeige einzuschalten. Die blaue Anzeige neben der Zusatzleuchte blinkt einmal alle 2 Sekunden. Dies dient dazu, den Benutzer auf den Standort der HC65 aufmerksam zu machen. Wenn die HC65 vollständig geladen ist, bleibt die HC65 für 6 Monate mit aktivierter Positionsanzeig und für 12 Monate im Standby-Mode mit deaktivierter Positionsanzeige betriebsbereit. Schalten Sie das Licht wieder ein, um die Ortungsfunktion zu verlassen.

Power-Tipps

Bei jedem Einsetzen der Batterie zeigt die blaue Anzeige die Batteriespannung an (auf ± 0,1 V genau). Wenn die Batteriespannung beispielsweise bei einer maximalen Ladung von 4,2 V liegt, blinkt die LED viermal, gefolgt von 1,5 Sekunden Pause und 2 weiteren Blinksignalen, bevor der Standby-Modus aktiviert wird.
Unterschiedliche Spannungen stellen die entsprechenden verbleibenden Batterieleistungspegel dar:

Laden

- Die HC65 kann einen geschützten 18650 Li-Ionen-Akku mit dem mitgelieferten USB-Kabel laden. Einfach die Endkappe lösen und einen geschützten 18650 Li-Ionen-Akku einlegen. Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss der HC65 und das andere Ende in einen Universal-USB-Anschluss, wie im nebenstehenden Bild gezeigt. Unter normalen Ladebedingungen blinkt die blaue LED alle 1,5 Sekunden. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, beendet die HC65 automatisch das Laden und die blaue Anzeige leuchtet konstant. Wenn ein Problem (Batterieschaden, Verpolung usw.) erkannt wird, hört die HC65 auf zu laden und die blaue LED blinkt schnell.
- Das vollständige Aufladen eines 18650 Li-Ionen-Akkus dauert ca. 7 Stunden.
- Drücken Sie während des Ladevorgangs den Schalter halb durch, zeigt die blaue LED durch Blinken die derzeitige Spannung an (Einzelheiten hierzu finden Sie in den Power-Tipps). Drücken Sie den Schalter erneut, um den Bericht zu stoppen.



Wechsel der Akkus/Batterien

Die Akkus sollten aufgeladen oder die Batterien ersetzt werden, wenn der Lichtschein dunkel erscheint oder die Kopflampe nicht mehr reagiert.

Wartung

Alle 6 Monate sollte das Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt und anschließend mit einer dünnen Schicht Silikonfett geschmiert werden.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genießen einen umfassenden Garantieschutz.
Bei einer Fehlfunktion der NITECORE® der HC65 kann das Gerät über einen autorisierten Vertriebshändler/Händler innerhalb von 15 Tagen nach Erwerb - nach Vorlage des Kaufbeleges durch den Endverbraucher - getauscht werden. Nach 15 Tagen können alle defekten oder fehlerhaften NITECORE® Produkte für einen Zeitraum von 60 Monaten (5 Jahre) ab Kaufdatum kostenlos repariert werden. Über 60 Monate (5 Jahre) hinaus deckt die Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten für Zubehör- oder Ersatzteile.
Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstände:
1. Der Artikel wurde durch konstruktive Veränderungen beschädigt oder modifiziert.
2. Der Artikel wurde durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt.
3. Der Artikel wurde durch auslaufende Batterien/Akkus beschädigt.

Für weitere Details der NITECORE® Garantie-Bedingungen kontaktieren Sie bitte einen regionalen Vertrieb/Händler oder senden Sie eine E-Mail an service@nitecore.com

Hinweis: Die offizielle Website von NITECORE® gilt im Falle von geänderten Produktdaten als maßgebend. Alle Bilder, Texte und Erklärungen in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich Referenzzwecken. Sollte eine Diskrepanz zwischen dieser Bedienungsanleitung und den veröffentlichten Informationen auf der NITECORE® Website «www.nitecore.com» auftreten, gelten die Informationen unserer offiziellen Website. SYSMAX Innovations Co., Ltd. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern und zu interpretieren.

Allgemeine Hinweise

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unser Versandlager zurückgeben. Als Verbraucher sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

(Francais) HC65 Mode d'emploi

Caractéristiques

- Lampe frontale métallique rechargeable à plusieurs sorties
- Spécialement conçu pour les activités de plein air telles que la randonnée, le trekking et le camping
- LED CREE XM-L2 U2 pour un éclairage allant jusqu'à 1000 lumens
- Livrée avec une lumière blanche auxiliaire (CRI≥90) et lumière rouge.
- Réflecteurs "Precision Digital Optics Technology" haute performance
- Capable d'une intensité de 3000 candelas à une distance de 110m
- Circuit haute performance offrant une durée d'utilisation jusqu'à 800 heures
- 4 modes et 7 niveaux de luminosité.
- Fonction mémoire intelligente (seuls les modes spéciaux ne peuvent être mémorisés).
- Equipée d'une batterie Li-Ion (avec port de chargement USB)
- Offre un faisceau extrêmement large de 100°
- Système avancé de régulation de la température (ATR) permettant d'ajuster automatiquement l'éclairage en fonction de la température de la lampe.
- Système de basculement permettant un réglage de 180°
- Indicateur de charge restante (0.1V) brevété
- Protection empêchant tout endommagement de la lampe dû à une insertion incorrecte des batteries
- Construit en alliage d'aluminium de grade aéronautique et anodisation dure qualité militaire « HAIII »
- Étanche conformément à la norme IPX8 (jusqu'à 2 m de profondeur)
- Résiste à des chutes jusqu'à 1 mètres de hauteur

Dimensions

Dimensions : 82.7mm×33.3mm×26.7mm
Diamètre tête : 18.3mm
Poids : 62,7 (sans batterie)

Accessoires

Batterie NL1834 (3400 mAh) Joint torique de rechange, cable USB, clip, bandeau,

Options Batterie

	Size	Nominal voltage	Compatible
Batterie Rechargeable 18650 Li-ion	18650	3.7V	Oui (recommandé et peut être rechargée)
Pile standard Lithium	CR123	3V	Oui (Compatible mais ne peut pas être rechargée)
Pile Li-ion	RCR123	3.7V	Oui (Compatible mais ne peut pas être rechargée)

Luminosité & Autonomie

FL1 STANDARD	Turbo	High	Mid	Low	Ultralow	Auxiliary white light	Red light illumination	Red caution light	Strobe	SOS	Beacon
	1000 LUMENS	550 LUMENS	280 LUMENS	80 LUMENS	1 LUMEN	26 LUMENS	11 LUMENS	11 LUMENS	1000 LUMENS	1000 LUMENS	1000 LUMENS
	*1h	2h45min	4h45min	16h	800h	25h	20h	32h	—	—	—
	110m	78m	56m	29m	3.6m	6.6m	4m	—	—	—	—
	3000cd	1530cd	780cd	210cd	3.3cd	11cd	4.5cd	—	—	—	—
	1m(résistance aux chutes)										
	IPX8, 2m (waterproof et submersible)										

NOTE
Les données ci-dessus ont été mesurées conformément à la norme ANSI/NEMA FL1 concernant les produits d'éclairage portatifs, en utilisant une batteries 18650 3,7V 3400mAh dans des conditions de laboratoire. Les données peuvent varier légèrement pour un usage réel en fonction du type de batteries/piles, des habitudes individuelles d'utilisation et des facteurs environnementaux.
* Les données pour le mode Turbo sont obtenus avant de commencer la régulation de température.

Insertion des batteries/piles

Comme illustré ci-contre, insérez les batteries.
ATTENTION
1- Assurez-vous d'avoir insérer les batteries en orientant le pôle positif (+) vers la tête de la lampe. Sinon la lampe ne fonctionnera pas correctement.
2- assurez-vous que le faisceau n'est pas dirigé vers les yeux de personnes ou d'animaux.

Lumière principale

ON/OFF
Ce produit utilise un interrupteur d'alimentation à deux niveaux (similaire à l'obturateur de l'appareil photo). L'accès à ses différentes fonctions dépend de la force du bouton.
ON : Lorsque la lumière est éteinte, appuyez à fond sur l'interrupteur pour allumer la lumière principale et entrer dans le mode précédemment utilisé.
OFF : Lorsque la lumière est allumée, appuyez sur l'interrupteur à fond pour éteindre la lumière principale.

Niveaux d'éclairage
Lorsque la lampe allumée, pressez l'interrupteur à mi-chemin pour alterner entre les niveaux d'éclairage Ultralow-Low-Mid-High-Turbo.

Lumière auxiliaire

Lumière blanche
Lorsque la lumière est éteinte, appuyez à mi-course sur l'interrupteur pendant plus de 0,6 seconde pour allumer la lumière blanche auxiliaire.
Lorsque la lumière est allumée, appuyez à fond sur l'interrupteur pour l'éteindre.

Lumière rouge auxiliaire et lumière d'avertissement rouge
Lorsque la lumière est éteinte, appuyez sur l'interrupteur à fond pendant plus de 0,6 seconde pour allumer la lumière rouge.
Lorsque le voyant rouge est allumé, appuyez à fond sur l'interrupteur pour l'éteindre.
Lorsque le voyant rouge est allumé, appuyez sur l'interrupteur à mi-chemin pour alterner entre le voyant d'avertissement rouge et le voyant rouge.

Accès direct au Turbo

- Lorsque la lumière principale est éteinte, appuyez deux fois de suite sur l'interrupteur pour entrer dans le mode Turbo.
- Lorsque la lumière principale est allumée, appuyez sur l'interrupteur à mi-chemin pendant plus de 0,6 seconde pour entrer dans Turbo; appuyez sur l'interrupteur à mi-course pour revenir au mode précédemment utilisé.

Modes Spéciaux (Stroboscope/SOS/Balise)

Lorsque la lampe est complètement éteinte, appuyez sur l'interrupteur à fond pendant plus de 0,6 seconde pour allumer le mode Stroboscope. Une fois le Stroboscope activé, appuyez plusieurs fois sur l'interrupteur pour faire défiler "SOS-Beacon-Strobe". Appuyez à fond et maintenez l'interrupteur pour quitter

Régulation de température ATR

Le système avancé de régulation de la température (ATR) permet à la lampe d'ajuster de façon dynamique son niveau d'éclairage en fonction de sa température interne. Cela permet d'éviter toute surchauffe de la lampe et d'augmenter sa durée de vie.

Indicateur de position

Lorsque la lumière est éteinte, appuyez sur l'interrupteur à mi-course pour allumer l'indicateur de position. L'indicateur bleu à côté de l'éclairage auxiliaire clignotera une fois toutes les 2 secondes pour indiquer son emplacement. Cela sert à alerter les utilisateurs de l'emplacement du HC65. Lorsque le HC65 est complètement chargé, le HC65 reste opérationnel pendant 6 mois avec l'indicateur de position activé et 12 mois en veille avec l'indicateur de position désactivé. All

（日本語）HC65 説明書

製品特徴

- 多彩な点灯モードを備えた充電式フルメタルヘッドライト
- ハイキングやトレッキング、キャンプなどのアウトドアユースに特化した設計
- CREE XM-L2 U2 LED を使用し、最大光束は 1000 ルーメン
- 高 CRI 補助白色ライト (CRI ≥ 90) と赤色ライトを装備
- 精密デジタル光学テクノロジー（PDOT）により究極のリフレクション性能を実現
- 最大光量 3000cd、最長照射距離 110 m
- 高効率回路により連続使用時間は最長 800 時間
- 7 段階の明るさレベルと 4 つのスペシャルモードを搭載
- 明るさのレジューム機能を搭載（スペシャルモードにレジューム機能はありません）
- リチウムイオン充電池の充電回路を搭載（マイクロ USB 経由で充電可能）
- 投光照射システムにより照射角度 100° を実現
- 高性能温度調節機能 (ATR) を搭載
- 180° の角度調節機能を搭載
- パワーインジケーターが充電池の電圧をお知らせ (誤差 ± 0.1V)
- 電池の逆入れ防止機能を搭載
- 航空宇宙用アルミニウム合金を使用
- HAIII 硬質アルマイト処理をほどこした航空宇宙用アルミニウム合金を使用
- IPX8 に準拠した防水性能 (潜水 2m まで)
- 耐落下衝撃 1m

寸法

サイズ： 82.7mm×33.3mm×26.7mm
ヘッド部直径： 18.3mm
重さ： 62.7g

アクセサリー

Nitecore 18650 リチウムイオン充電池 NL1834 (3400mAh), スペア O ring, USB ケーブル , ヘッドバンド , ホルダー

電池の種類

	サイズ	電圧	互換性
18650 リチウムイオン充電池	18650	3.7V	Yes (推奨 / 充電可能)
リチウム電池	CR123	3V	Yes(互換あり / 充電不可)
リチウム充電池	RCR123	3.7V	Yes (互換あり / 充電不可)

明るさと使用時間

FL1 STANDARD	ターボ	ハイ	ミドル	ロー	ウルトラロー	補助白色光	赤色ライト	赤色警告灯	ストロボ	SOS	ビーコン
	1000 ルーメン	550 ルーメン	280 ルーメン	80 ルーメン	1 ルーメン	26 ルーメン	11 ルーメン	11 ルーメン	1000 ルーメン	1000 ルーメン	1000 ルーメン
	*1h	2h45min	4h45min	16h	800h	25h	20h	32h	—	—	—
	110m	78m	56m	29m	3.6m	6.6m	4m	—	—	—	—
	3000cd	1530cd	780cd	210cd	3.3cd	11cd	4.5cd	—	—	—	—
	1m(耐衝撃性)										
	IPX8, 2m (防水 / 潜水)										

注意：上記データは、フラッシュライトの国際規格 ANSI/NEMA FL1 に準じ、18650 充電池 (3.7V 3400mAh) 1 個を使用し実験室で測定したものです。実際の使用に当たっては、バッテリーや使用環境の違いによりばらつきが出ることがあります。
* ターボモードの使用時間は、温度調節機能により明るさレベルが下がるまでの時間を計ったテスト結果に基づきます。

操作方法

電池の入れ方
下図のように電池を入れてください：
ノート：
1. 電池はプラスマイナスの表示に従って入れてください。間違った向きに入れると動きません。
2. 光源を直接見ないでください。

メインライト

オン / オフ
本製品は様々な明るさやモードにアクセスするため、（カメラのシャッターのような）2 段階のスイッチを使用しています。
オン：ライトが消えているときにスイッチを全押しすると、前回の明るさレベルで点灯します。
オフ：ライトがついているときにスイッチを全押しすると消灯します。

明るさの切り替え
ライトがついているときにスイッチを半押しすると、 "ウルトラロー ― ロー ― ミドル ― ハイ ― ターボ" の順に明るさが切り替わります（HC65 は明るさのレジューム機能を搭載しており、前回最後に使用した明るさレベルで点灯します）。

補助ライト

補助白色ライト
オン：ライトが消えているとき、スイッチを 0.6 秒半押しすると補助白色ライトが点灯します。
オフ：補助白色ライトがついているとき、スイッチを全押しすると消灯します。

赤色ライトと赤色警告灯
オン：ライトが消えているとき、スイッチを 0.6 秒以上全押しすると赤色ライトがつきます。
オフ：赤色ライトがついているとき、スイッチを全押しすると消灯します。
赤色ライトがついているとき、スイッチを半押しすると赤色ライトと赤色警告灯が切り替わります。

ターボモードでの点灯

- ライトが消えているとき、スイッチを素早く 2 度全押しするとターボモードで点灯します。
- ライトがついているとき、スイッチを 0.6 秒以上半押しするとターボモードで点灯します。その状態でスイッチを半押しすると元の明るさレベルに戻ります。

スペシャルモードでの点灯 (ストロボ /SOS/ ビーコン)

メインライトか補助白色ライトが点灯しているときに、スイッチを 0.6 秒以上全押しするとストロボモードになります。その状態でスイッチを半押しするとモードが "SOS ― ビーコン ― ストロボ" と切り替わります。スイッチを全押しすると元の点灯状態に戻ります。

高性能温度調節機能 (ATR)

HC65 は高性能温度調節機能 (ATR) を搭載しており、最適な性能が発揮できるよう状況に応じて出力レベルを調節します。

場所の特定

ライトが消えているとき、スイッチを半押しするとポジションインジケーターがオンになり、補助ライト横の青色インジケーターが 2 秒に 1 回点滅して、ヘッドランプの置き場所を見つけやすくします。HC65 がフル充電されている場合、ポジションインジケーターは 6 ヶ月間点滅し続けることができます。また、ポジションインジケーターを使っていない場合は 1 2 ヶ月間スタンバイモードで待機できます。ライトをつけるとポジションインジケーターはオフになります。

電池残量

電池を入れる度に、青色のインジケーターが点滅して電圧レベルをお知らせします (0.1V きざみ)。例えば電池の残量がフル充電状態で 4.2V だった場合、パワーインジケーターが 4 回点滅し、1.5 秒後に 2 回点滅したあとスタンバイ状態となります。
点滅は実際の電圧ではなく、最大容量を 4.2V として行われますので、電池の最大容量が違うときは下図のように読み替えてください。



充電

- HC65 は USB 経由で保護回路付きの 18650 リチウムイオン充電池を充電できます。テールキャップを外し保護回路付きの 18650 リチウムイオン充電池を入れてから、図のように USB ケーブルをつないでください。充電中は青色のインジケーターが 1.5 秒に 1 回点滅します。フル充電状態になると自動的に充電を停止し、青色インジケーターが点灯状態となります。もし異常が発生した場合（充電池が損傷している、逆向きに入っている等）は充電を停止し、青色インジケーターが速く点滅します。
- 18650 リチウムイオン充電池のフル充電にはおよそ 7 時間かかります。
- 充電中にスイッチを半押しすると、青色インジケーターが電圧をお知らせします（電池残量の項を参照）。もう一度半押しするとお知らせを停止します。



電池の充電タイミング

光が暗くなったり本体が反応しなくなった場合は電池を充電してください。

保証サービス

すべての NITECORE® 製品には品質保証がつきます。 NITECORE® 製品は、すべての初期不良 / 不具合品について、購入後 15 日以内であれば現地代理店 / 販売店を通じて交換いたします。 15 日をすぎて不良 / 故障が発生した場合、購入日から 60 ヶ月（5 年間）は無料で修理いたします。 60 ヵ月（5 年）を超えた場合は限定保証が適用され、人件費およびメンテナンス費用はかかりませんが、付属品または交換部品の費用はご請求させていただきます。
以下の場合は保証が適用されません。
1. 製品が許可なく分解、再組み立てされた場合。
2. 正しくない使用方法によって、製品が壊れた場合（電池の逆入れなど）。
3. 電池の液漏れにより製品が壊れた場合。

※ NITECORE® 製品およびサービスに関する最新情報については、現地の NITECORE® 代理店 / 販売店にお問い合わせいただくか、もしくは service@nitecore.com までメールでお問い合わせください。製品データが変更された場合、Nitecore の公式ウェブサイトの情報が優先されます。

(한국어)HC65 사용자 설명서

제품 설명

- 다중 출력 완전 금속 충전식 전조등
- 하이킹 , 트레킹 및 캠핑과 같은 아외 활동을 위해 특별히 디자인되었습니다 .
- CREE XM-L2 U2 LED 를 사용하여 1000 루멘의 최대 출력을 방출합니다 .
- 높은 CRI 보조 백색광 (CRI ≥ 90) 과 적색 등 극한 반사경 성능을위한 통합 정밀 디지털 광학 기술
- 최대 밝 강도는 3000cd 이고 최대 밝 거리는 최대 110m 입니다 .
- 최대 800 시간 동안 높은 효율의 상주 외로가 실행됩니다 .
- 7 가지 밝기 및 4 가지 특수 모드
- 지능형 매모리 기능 (특수 모드 기억 제외)
- 지능형 리튬 이온 배터리 충전 회로 (Micro-USB 충전 포트 사용)
- 홍수 조명 시스템은 100 ° 범 각도를 제공합니다 .
- 통합 고급 온도 조절 (ATR) 기술
- 틸트 메커니즘으로 180 ° 조정 가능
- 전원 표시등은 배터리 전압을 표시합니다 (0.1V 단위)
- 역 극성 보호
- 건고한 에어로 그레이드 알루미늄 합금으로 제작 됨 .
- 건고한 HAIII 군용 경질 알루마이트 처리 알루미늄 합금
- IPX8 방수 (2 미터 잠수기능)
- 1m 까지 내 충격성

제품 크기

크기 : 3.26 " × 1.31 " × 1.05 "(82.7mm × 33.3mm × 26.7mm)
헤드 지름 : 0.72 "(18.3mm)
무게 : 2.21 온스 (62.7g)

액세서리

예비 O 링 , USB 케이블 , 헤드 밴드 , 홀더 (한국은 배터리가 별도 구매품입니다 .)

사용가능배터리

	배터리	전압	사용가능 여부
18650 리튬이온 충전배터리	18650	3.7V	가능 (충전가능)
기본 리튬 배터리	CR123	3V	가능 (충전 불가)
충전 리튬 배터리	RCR123	3.7V	가능 (충전 불가)

밝기 및 사양에 따른 기능

FL1 STANDARD	터보	강	중	약	초약	보조 백색등	적색 조명	적색 경고등	스트로브	SOS	비콘
	1000 LUMENS	550 LUMENS	280 LUMENS	80 LUMENS	1 LUMEN	26 LUMENS	11 LUMENS	11 LUMENS	1000 LUMENS	1000 LUMENS	1000L UMENS
	*1h	2h45min	4h45min	16h	800h	25h	20h	32h	—	—	—
	110m	78m	56m	29m	3.6m	6.6m	4m	—	—	—	—
	3000cd	1530cd	780cd	210cd	3.3cd	11cd	4.5cd	—	—	—	—
	1m(충격 방지)										
	IPX8, 2m (잠수기능)										

주의 사항 : 상기 데이터는 실험실 조건에서 1 개의 18650 배터리 (3.7V 3400mAh) 을 사용하는 국제 손전등 테스트 표준 인 ANSI / NEMA FL1 에 따라 측정되었습니다 . 배터리 유형 , 개별 사용 습관 및 환경 요인으로 인해 실제 사용하는 동안 데이터가 약간 다를 수 있습니다 .
* Turbo 모드의 런타임은 온도 조절을 시작하기 전에 테스트 결과입니다 .

사용 지침

배터리 장착
아래 그림과 같이 장착하세요 :
주의 :
1. 배터리에 표시된 양과 음의 마크를 관찰하여 배터리가 올바르게 삽입되었는지 확인하십시오 .
HC65 는 잘못 삽입 된 배터리로 작동하지 않습니다 .
2. 눈에 직접 빛을 비추는것을 피하십시오 .

주요 빛

ON / OFF
이 제품은 2 단계 전원 스위치 (카메라 셔터와 유사) 를 사용합니다 . 다양한 기능에 대한 액세스는 스위치를 누르는 강약에 따라 달라집니다 .
켜기 : 표시등이 꺼지면 전원 스위치를 끝까지 눌러 주 표시등을 켜고 이전에 사용한 모드로 들어갑니다 .
끄기 : 표시등이 켜지면 전원 스위치를 끝까지 눌러 주 표시등을 끕니다 .

밝기 레벨 변경하기
메인 표시등이 켜지면 스위치를 반쯤 눌러 " 조약 - 약 - 중 - 강 - 터보 " 를 순환합니다 .
(HC65 는 이전에 사용된 밝기 레벨을 기억하고 다음에 켤 때 전원키 레벨로 돌아갑니다 .)

보조 등

보조 백색광
켜기 : 표시등이 꺼져있을 때 스위치를 반쯤 누른 채 0.6 초 이상 길게 누르면 보조 백색 표시등이 켜집니다 .
끄기 : 표시등이 켜지면 스위치를 완전히 눌러 스위치를 끄십시오 .

보조 적색 등 및 적색주의 등
켜기 : 표시등이 꺼져있을 때 스위치를 0.6 초 이상 눌러 빨간색 표시등을 켭니다 .
끄기 : 빨간색 표시등이 켜지면 스위치를 끝까지 눌러 끄기 끕니다 .
빨간색 표시등이 켜지면 스위치를 반쯤 눌러 빨간색주의 표시 등과 빨간색 표시등을 변갈아 가며 켜십시오 .

터보에 직접 액세스

- 주 표시등이 꺼지면 스위치를 터 치를 연속적으로 두 번 연속 빠르게 터보 모드로 전환합니다 .
- 주 표시등이 켜지면 0.6 초 이상 동안 스위치를 반쯤 눌러 터보 모드로 전환하십시오 . 스위치를 반쯤 누르면 이전에 사용 된 모드로 돌아갑니다 .

특수 모드 액세스 (스트로브 / SOS / 비콘)

주 표시 등 또는 보조 표시등이 켜지면 스위치를 0.6 초 이상 눌러 스트로브를 켭니다 . Strobe 가 켜지면 스위치를 반쪽해서 눌러 "SOS-Beacon-Strobe" 를 반복합니다 . 스위치를 끝까지 눌러 스위치를 빠져 나오십시오 .

ATR (고급 온도 조절기능)

고급 온도 조절모듈을 통해 HC65 는 출력을 조절하고 최적의 성능을 유지하면서 주변 환경에 적응합니다 .

포지셔닝

표시등이 켜지면 스위치를 반쯤 눌러 위치 표시기를 켜십시오. 보조 표시 등 옆에 파란색 표시등이 2 초마다 한 번 깜박이면서 위치를 나타냅니다. 이것은 사용자에게 HC65 의 위치를 알려주는 역할을합니다. HC65 가 완전히 충전 된 상태에서 HC65 는 위치 표시기가 활성화 된 상태에서 6 개월 동안 작동하고 위치 표시기가 비활성화 된 상태로 대기 상태에서 12 개월 동안 작동합니다.(주의 환경에 따라 다를 수 있습니다) 점등 기능을 종료하려면 다시 켜십시오.

전원 팁

배터리를 설치할 때마다 파란색 표시기에 배터리 전압이 표시됩니다 (± 0.1V). 예를 들어, 배터리 전압이 최대 충전 4.2V 인 경우 전원 표시등이 4 번 깜박이고 1.5 초 간 깜박입니다 . 대기 상태로 들어가기 전에 일시 중지하고 2 번 더 깜박입니다. 상이한 전압은 대응하는 전류 배터리 전력 레벨을 나타냅니다 :



충전 중

- HC65 는 포함 된 USB 케이블을 사용하여 보호회로가 있는 18650 리튬 이온 배터리를 충전 할 수 있습니다.
- 꼬리 캡을 풀고 보호회로가 있는 18650 Li-ion 셀을 설치하고 USB 케이블의 한쪽 끝을 HC65 의 USB 포트에 연결하고 다른 쪽 끝을 열 그림과 같이 범용 USB 포트에 연결하십시오.
- 정상적인 충전 상태에서는 파란색 표시등이 1.5 초마다 깜박입니다.
- 충전이 완료되면 HC65 가 자동으로 충전을 종료하고 파란색 표시등이 계속 점등됩니다.
- 배터리문제 (배터리 손상 , 역 극성 등) 가 감지되면 HC65 의 충전이 중단되고 청색 표시등이 빠르게 깜박입니다.
- 완전방전된 18650 리튬 이온 배터리를 완전히 충전하는 데 약 7 시간이 걸립니다.
- 충전 중 스위치를 도중에 누르면 파란색 표시등이 깜박이면서 전압 을보고합니다 (자세한 내용은 전원 팁 참조). 스위치를 다시 끝내면 알림기능이 중지됩니다 .

배터리 교체

슬리브 흐리거나 작동하지 않는 경우 배터리를 교체하십시오 .

보증 서비스

모든 NITECORE® 제품은 평생 보증됩니다 . DOA / 결함있는 제품은 구매 후 15 일 이내에 정식 대리점을 통해 교체 할 수 있습니다 . 15 일 후에 결함이 있거나 고장난 NITECORE® 제품은 구입일로부터 60 개월 동안 무료로 수리됩니다 . 60 개월이 지난 후에는 인건비 및 유지 보수 비용을 포함하는 제한 보증이 적용되지만 액세서리 또는 교체 부품 비용은 적용되지 않습니다 .
보증은 다음 상황 모두에서 무효화됩니다 .
1. 제품을 분해 , 재구성 및 / 또는 개조 한 경우 .
2. 부적절한 사용으로 제품이 손상되었을 경우 . (예 , 역 극성 설치)
3. 배터리액 누출에 의해 제품이 손상되었을경우 .

※ NITECORE® 제품 및 서비스에 대한 최신 정보는 해당 국가 NITECORE® 대리점에 문의하거나 service@nitecore.com 으로 이메일을 보내십시오. 제품 데이터가 변경된 경우 Nitecore 공식 웹 사이트가 우선합니다 .

(Italiano)HC65 MANUALE UTENTE

Caratteristiche

- Torcia frontale ad alte prestazioni, ricaricabile, interamente in metallo
- Disegnata espressamente per attività all'aperto come escursionismo, trekking e campeggio
- Utilizza un LED CREE XM-L2 U2 per una potenza d'uscita massima di 1000 Lumens
- Equipaggiata con una luce ausiliaria bianca CRI (CRI≥90) ed una luce rossa
- "Precision Digital Optics Technology" per una parabola dalle prestazioni eccellenti
- Massima intensità luminosa pari a 3000 candele e portata massima di 110 metri
- Circuito costante ad alta efficienza, per un'autonomia fino a 800 ore
- 7 livelli di luminosità e 4 modalità speciali
- Funzione memoria intelligente (le modalità speciali non possono essere memorizzate)
- Circuito di ricarica per batterie Li-ion (attraverso porta Micro-USB)
- Il sistema d'illuminazione diffusa produce un cono luminoso con un'ampiezza di 100°
- Tecnologia Advanced Temperature Regulation (ATR)
- La testa inclinabile permette una rotazione a 180 °
- Potenziometro che indica l'esatto voltaggio della batteria (accuratezza 0.1V)
- Protezione contro l'inversione di polarità
- Costruita in solida lega d'alluminio aeronautica
- Robusta anodizzazione di tipo HAIII con specifiche militari
- Certificazione IPX8 waterproof (sommergibile fino a 2 metri)
- Resistente ad impatti fino a 1 metri d'altezza

Specifiche

Misure: 3.26"×1.31"×1.05" (82.7mm×33.3mm×26.7mm)
Diametro testa: 0.72"(18.3mm)
Peso: 2.21oz (62.7g)

Accessori

Batteria Nitecore 18650 Li-ion NL1834 (3400mAh), O ring di ricambio, cavo USB, fascia frontale, porta lampada

Opzioni batterie

	Tipo	Voltaggio	Compatibile
Batteria ricaricabile 18650 Li-ion	18650	3.7V.	Si (Raccomandata e può essere ricaricata)
Batterie al litio usa e getta	CR123	3V.	Si (Compatibili ma NON possono essere ricaricate)
Batterie al litio ricaricabili	RCR123	3.7V.	Si (Compatibili ma NON possono essere ricaricate)

Specifiche tecniche

FL1 STANDARD	Turbo	High	Mid	Low	Ultralow	Auxiliary white light	Red light illumination	Red caution light	Strobe	SOS	Beacon
	1000 LUMENS	550 LUMENS	280 LUMENS	80 LUMENS	1 LUMENS	26 LUMENS	11 LUMENS	11 LUMENS	1000 LUMENS	1000 LUMENS	1000 LUMENS
	*1h	2h45min	4h45min	16h	800h	25h	20h	32h	—	—	—
	110m	78m	56m	29m	3.6m	6.6m	4m	—	—	—	—
	3000cd	1530cd	780cd	210cd	3.3cd	11cd	4.5cd	—	—	—	—
	1m(Resistenza all'impatto)										
	IPX8, 2m (waterproof e immergibile)										

ATTENZIONE: I dati riportati sono stati misurati in accordo con lo standard internazionale ANSI/NEMA FL1 usando uno batterie 18650 (3.7V 3400mAh) in condizioni di laboratorio. I dati potrebbero variare leggermente in condizioni d'uso reale a causa del tipo di batterie, delle abitudini d'impiego e dei fattori ambientali.
* Durata in modalità Turbo misurata prima dell'intervento del sistema di regolazione della temperatura (ATR).

Istruzioni per l'uso

Installazione delle batterie
Inserire le batterie come mostrato di seguito:
ATTENZIONE:
1. Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente, seguendo le indicazioni per l'orientamento dei poli positivo e negativo mostrate nell'immagine. L'HC65 non funzionerà con batterie inserite in modo scorretto.
2. Non puntare direttamente negli occhi.

Luce principale

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
Questo prodotto utilizza un interruttore a due livelli di pressione (simile al pulsante di scatto delle fotocamere). L'accesso alle varie funzioni dipende da quanto a fondo viene premuto.
Accensione: A torcia spenta, premere completamente l'interruttore per accendere la luce principale nell'ultima modalità precedentemente utilizzata.
Spegnimento: A torcia accesa, premere completamente l'interruttore per spegnere la luce principale.

Regolare il livello di luminosità
Quando la luce principale è accesa, premere parzialmente l'interruttore per scorrere le varie intensità nell'ordine "Ultralow-Low-Mid-High-Turbo". L'HC65 memorizza l'ultimo livello di luminosità utilizzato e vi ritorna alla successiva accensione.)

Luci ausiliarie

Luce ausiliaria bianca
Accensione: A torcia spenta, premere parzialmente l'interruttore per più di 0.6 secondi per accendere la luce ausiliaria bianca.
Spegnimento: Quando la luce è accesa, premere completamente l'interruttore per spegnerla.

Luce ausiliaria rossa e modalità Caution
Accensione: A torcia spenta, premere completamente l'interruttore per più di 0.6 secondi per accendere la luce rossa.
Spegnimento: Quando la luce rossa è accesa, premere completamente l'interruttore per spegnerla.
Quando la luce rossa è accesa, premere parzialmente l'interruttore per attivare e disattivare la modalità Caution.

Accesso diretto a modalità Turbo

- Quando la lampada principale è spenta, premere completamente l'interruttore due volte, in rapida successione, per attivare la modalità Turbo.
- Quando la lampada principale è accesa, premere parzialmente l'interruttore per più di 0.6 secondi per attivare la modalità Turbo; premere parzialmente l'interruttore per tornare alla modalità precedentemente in uso.

Accesso alle modalità speciali (Strobe/SOS/Beacon)

Quando la luce principale o una di quelle ausiliarie è accesa, premere completamente l'interruttore per più di 0.6 secondi per accedere alla modalità Strobe. Quando la torcia è accesa in Strobe, premere l'interruttore ripetutamente per selezionare le altre modalità speciali, nell'ordine "SOS-Beacon-Strobe". Premere completamente l'interruttore e mantenerlo premuto per uscire.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

Grazie la modulo Advanced Temperature Regulation, l'HC65 regola la propria potenza d'uscita adattandosi all'ambiente circostante, mantenendo prestazioni ottimali.

Indicatore di posizione

A torcia spenta, premere parzialmente l'interruttore per attivare l'indicatore di posizione. L'indicatore blu vicino alla luce ausiliaria lampeggerà una volta ogni 2 secondi per mostrare all'utente dove si trova THC65. Quando THC65 è completamente carica, rimarrà operativa per 6 mesi con l'indicatore di posizione attivato, e 12 mesi in standby con l'indicatore di posizione disattivato. Accendere la torcia per disattivare l'indicatore di posizione.

Suggerimenti

Ogni volta che viene inserita una batteria, l'indicatore blu riporterà il voltaggio (con un'approssimazione di ±0.1V) Ad esempio, quando il voltaggio della batteria è alla massima carica di 4.2V, il potenziometro lampeggerà 4 volte, seguite da 1.5 secondi di pausa e 2 ulteriori lampeggi prima di entrare in standby.
Differenti voltaggi corrispondono a differenti autonomie residue:

Ricarica

- L'HC65 è in grado di ricaricare una batteria 18650 Li-ion protetta, usando il cavo USB in dotazione. Basta svitare il tappo posteriore e inserire una 18650 Li-ion protetta, inserire un'estremità del cavo USB nella porta Micro-USB dell'HC65 e l'altra in una qualsiasi porta USB, come mostrato nell'illustrazione. In normali condizioni di ricarica, l'indicatore blu lampeggerà ogni 1.5 secondi. Terminata l'operazione, l'HC65 smetterà automaticamente di caricare e l'indicatore blu resterà illuminato. Nel caso fosse rilevato un problema (batteria danneggiata, polarità invertita ecc.), l'HC65 interromperà la ricarica e l'indicatore blu lampeggerà rapidamente.
- La ricarica completa di una batteria 18650 Li-ion esaurita richiede circa 7 ore.
- Durante la carica, premere l'interruttore parzialmente e l'indicatore blu lampeggerà per indicare il voltaggio (vedere la sezione "suggerimenti" a riguardo). Premere nuovamente l'interruttore parzialmente per interrompere l'indicazione.



Sostituzione delle batterie

Cambiare le batterie quando la luminosità risulta affievolita o la torcia non risponde.

Garanzia

La qualità di tutti i prodotti NITECORE® è garantita. I prodotti difettosi o non funzionanti possono essere restituiti per la sostituzione tramite negozianti e distributore ufficiale entro 15 giorni dall'acquisto. Trascorsi i 15 giorni, tutti i prodotti NITECORE® difettosi o non funzionanti saranno riparati gratuitamente per un periodo di 60 mesi dalla data di acquisto. Dopo I 60 mesi, si applica una garanzia limitata, che copre il costo di interventi e manutenzione, ma non quello di accessori o ricambi.
La garanzia decade in tutte le seguenti circostanze:
1. Il prodotto è smontato, rimontato e/o modificato da personale non autorizzato.
2. Il prodotto è danneggiato in seguito ad uso improprio.
3. Il prodotto è danneggiato a causa di perdite di acido da parte delle batterie.

※ Per informazioni aggiornate sui prodotti e I servizi NITECORE®, per cortesia contattare il distributore nazionale NITECORE®, o inviare un'email a service@nitecore.com. In caso di variazioni delle caratteristiche dei prodotti, fa testo quanto riportato dal sito ufficiale NITECORE®.

(Română) HC65 Manual de utilizare

Caracteristici

- Lanterna frontala reincarcabila, construita din metal, cu multiple surse de iluminare
- Special concepută pentru activităţi în aer liber, cum ar fi urcat pe munte, drumeţii şi camping
- Utilizează un LED CREE XM-L2 U2 pentru a emite o putere maximă de 1000 lumeni
- Echipat cu o lumină albă suplimentară CRI (CRI≥90) şi o lumină roşie
- Tehnologie integrată de precizie digitală pentru o performanţă extremă a iluminării
- O intensitate maximă a fasciculului până la 3000cd şi o distanţă maximă a fasciculului de până la 110 metri;
- Circuitul constant constant de înaltă eficienţă funcţionează timp de maxim 800 de ore
- 7 nivele de luminozitate şi 4 moduri speciale
- Funcţie de memorie inteligentă (nu pot fi memorate moduri speciale)
- Circuit de încărcare a bateriei inteligente Li-ion (prin portul de încărcare Micro-USB)
- Un sistem de iluminare prin inundare oferă un unghi de 100 °
- Tehnologie integrată de reglare a temperaturii avansate (ATR)
- Mecanismul de înclinare permite una rotaţie la 180 °
- Indicatorul de putere afişează tensiunea bateriei (cu precizie de 0,1V)
- Protecţie la polaritatea inversă
- Construită din aliaj de aluminiu rezistent tip HAIII
- Impermeabil IPX8 (2 metri submersibil)
- Rezistenţă la impact de la 1 metri.

Specificatii

Dimensiuni: 82.7mm × 33.3mm × 26.7mm (3.26" × 1.31" × 1.05")
Diametru cap: 18.3mm (0.72")
Greutate: 62.7g (2.21oz)

Accesorii

Acumulator Nitecore Li-ion 18650 NL1834 (3400mAh), inel de schimb tip O, cablu USB, bandă de susţinere, suport

Baterii compatibile

	Dimensiuni	Voltaj nominal	Compatibilitate
Acumulator 18650 Li-ion	18650	3.7V	DA (Recomandabil, se poate reîncărca)
Baterie Lithium CR123	CR123	3V	DA (Compatibilă dar nu poate fi reîncărcată)
Acumulator Li-ion RCR123	RCR123	3.7V	DA (Compatibilă dar nu poate fi reîncărcată)

Parametri tehnici

FL1 STANDARD	Modul Turbo	Modul înalt (High)	Modul Mediu (Mid)	Modul Scăzut (Low)	Modul foarte scăzut (Ultralow)	Lumina auxiliară albă	Lumină roşie	Lumină roşie de atentionare	Modul Stroboscop (Strobe)	Modul SOS	Modul Far (Beacon)
	1000 LUMENI	550 LUMENI	280 LUMENI	80 LUMENI	1 LUMEN	26 LUMENI	11 LUMENI	11 LUMENI	1000 LUMENI	1000 LUMENI	1000 LUMENI
	*1h	2h45min	4h45min	16h	800h	25h	20h	32h	—	—	—
	110m	78m	56m	29m	3.6m	6.6m	4m	—	—	—	—
	3000cd	1530cd	780cd	210cd	3.3cd	11cd	4.5cd	—	—	—	—
	1m rezistentă la impact										
	IPX8, 2m impermeabilitate si submersibilitate										

Notă: Datele de mai sus au fost măsurate în conformitate cu standardele internaţionale de testare a lanternei ANSI / NEMA FL1 utilizând bateria 1x 18650 (3.7V 3400mAh) în condiţii de laborator. Datele pot varia uşor în timpul utilizării în lumea reală datorită tipului de baterie, obiceiurilor de utilizare individuală şi factorilor de mediu.
* Autonomia pentru modul Turbo este rezultatul obţinut în cadrul testelor înaintea reglării temperaturii.

Instructiuni de utilizare

Montarea bateriei.
Montaţi bateriile ca în imaginea de mai jos:
Notă:
1. Asiguraţi-vă că bateriile sunt introduse corect observând semnele pozitiv şi negativ indicate în diagramă. HC65 nu funcţionează cu baterii introduse incorect.
2. Evitaţi expunerea directă în ochi.

Lumina principală

Pornit / Oprit
Acest produs utilizează un comutator de alimentare în două trepte (similar cu declanşatorul camerei). Accesul la diferitele sale funcţii depinde de cât de greu este apăsat comutatorul.
Pornit: Când lumina este oprită, apăsaţi complet butonul de pornire pentru a porni lumina principală şi a intra în modul utilizat anterior.
Opri: Când indicatorul luminos este aprins, apăsaţi complet întrerupătorul de alimentare pentru a opri lumina principală.

Schimbarea nivelului luminozităţii
Când lumina principală este aprinsă, apăsaţi pe întrerupător pentru a trece prin "Ultralow-Low-Mid-High-Turbo". (HC65 are funcţie de memorare a nivelului de luminozitate folosit anterior şi se întoarce la el la următoarea pornire).

Lumini auxiliare

Lumină albă auxiliară
Pornit: Atunci când indicatorul luminos este stins, apăsaţi întrerupătorul în jos pentru mai mult de 0,6 secunde pentru a porni lumina albă auxiliară.
Opri: Când indicatorul luminos este aprins, apăsaţi întrerupătorul până la capăt pentru a-l opri.

Lumină roşie auxiliară şi lumină roşie atenţionată
Pornit: Atunci când indicatorul luminos este stins, apăsaţi întrerupătorul până la capăt pentru mai mult de 0,6 secunde pentru a porni lumina roşie.
Opri: Atunci când indicatorul luminos roşu este aprins, apăsaţi complet întrerupătorul pentru a-l opri.
Când indicatorul luminos roşu este aprins, apăsaţi întrerupătorul pentru a alterna între lumina roşie şi lumina de atenţionare roşie.

Acces direct la Turbo

Când lumina principală este oprită, apăsaţi butonul până jos de două ori în succesiune rapidă pentru a intra în Turbo.
Când ledul principal este aprins, apăsaţi butonul de comandă timp de peste 0,6 secunde pentru a intra în Turbo; apăsaţi întrerupătorul pentru a reveni la modul utilizat anterior.

Accesarea modurilor speciale (Strobe / SOS / Beacon)

Atunci când luminile principale luminoase sau auxiliare sunt aprinse, apăsaţi butonul până tot timpul în jos pentru mai mult de 0,6 secunde pentru a activa Strobe. După ce este activat Strobe, atingeţi repetat comutatorul pentru a trece prin "SOS-Beacon-Strobe". Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul până la capăt pentru a ieşi din acest mod.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

Cu modul de reglare avansată a temperaturii, HC65 realizează producţia de lumină şi se adaptează la mediul ambiant, menţinând o performanţă optimă.

Poziţionarea

Când indicatorul luminos este stins, apăsaţi întrerupătorul pentru a porni indicatorul de poziţie. Indicatorul albastru de lângă lampa auxiliară va clipi o dată la fiecare 2 secunde pentru a indica locaţia. Acest lucru serveşte pentru a alerta utilizatorii la locaţia HC65. Când este complet încărcată, HC65 va rămâne operaţională timp de 6 luni cu indicatorul de poziţie activat şi 12 luni în standby cu indicatorul de poziţie dezactivat. Porniţi lanterna din nou pentru a ieşi din funcţia de poziţionare.

Sfaturi privind încărcarea acumulatorilor

De fiecare dată când bateria este instalată, indicatorul albastru va raporta tensiunea bateriei (cu o eroare de până la ± 0,1V). De exemplu, atun